

UPS USER MANUAL

UTILIZZO DELL'UPS

Index / Indice

-		
Eľ	NGLISH	LANGUAGE
1	SCO	PE6
2	SAFI	ETY RULES AND WARNINGS
3	GEN	ERAL UPS DESCRIPTION
	3.1 TY	POLOGY
	3.2 SY	STEM DESCRIPTION
	3.2.1	Rectifier
	3.2.2	Inverter9
	3.2.3	Battery and battery charger9
	3.2.4	Static bypass9
	3.2.5	Manual bypass9
	3.3 OF	PERATING STATUS
	3.3.1	Normal operation 10
	3.3.2	Bypass operation10
	3.3.3	Battery operation
	3.3.4	Manual bypass12
	3.4 CC	ONTROL AND OPERATION DEVICES 13
	3.4.1	Isolators (DC input and AC output)13
	3.4.2	Emergency power off button (EPO)13
	3.4.3	Normal/Bypass selector (SW1)14
	3.4.4	LCD control panel14
4	FRO	NT PANEL
	41 FI	INCTION BUTTONS 15

Davi	Descrizione	Data	Emesso	Approvato	Lingua	Pagina	di Pag.
Rev.	Description	Date	Issued	Approved	Language	Page	of Pag.
F	Revisione (VR60-14) / Revision (VR60-14)	15.01.15	E. Biancucci	F. Berti	E/I	1	96
				1 contraction			00
					Codice / Co	ode	
					OMD1008		10082



	4.2	FUN	ICTION OF MIMIC PANEL LED'S	15
5	HA		LING THE LCD PANEL1	7
	5.1	MAI	N MENUS	17
	5.2	ME	ASURE DISPLAY	18
	5.3	BAS	SIC DIAGNOSTICS	20
	5.3	.1	Display of alarms history	21
	5.3	.2	Alarms and operating status	22
6	SE	TTI	NGS AND ADVANCED OPERATIONS2	24
	6.1	SET	TING DATE AND TIME	26
	6.2	DIS	PLAY LANGUAGE SETTING	26
	6.3	NEV	N BATTERY INSTALLATION	26
	6.4	BA	ITERY CONFIGURATION	26
	6.5	SET	TING THE MODBUS PARAMETERS	28
	6.6	UPS	6 TEST	28
	6.7	BA	ITERY TEST	29
	6.8	SYS	STEM RESET	29
	6.9	ALA	ARMS HISTORY RESET	30
7	SY	'STI	EM INFORMATION	31
	7.1	PAF	RALLEL OPERATION INFORMATION	32
	7.1	.1	UPS position	32
	7.1	.2	Master / Slave priority	32
	7.1	.3	Communication bus monitoring	33
	7.1	.4	Parallel type	33
	7.1	.5	Message statistics	34
	7.2	SEF	VICE INFORMATION	34
8	FA	UL.	TS AND ALARMS	35
	8.1	OPE	ERATING STATUS DEFINITION	36
	8.2	TRC	DUBLESHOOTING	38
L	INGU	Α Π	ALIANA5	51
1	AF	PL	ICABILITÀ5	52
2	RE	EGO	LE E AVVERTENZE DI SICUREZZA5	53
3	DE	ESC	RIZIONE GENERALE DELL'UPS	54
-	3.1	TIP		54
	3.2	DES	SCRIZIONE DEL SISTEMA	54
	3.2	.1	Raddrizzatore	54

	3.2	.2	Inverter	55
	3.2	.3	Batteria e carica batteria	55
	3.2	.4	Bypass statico	55
	3.2	.5	Bypass manuale	55
	3.3	STA	TI DI FUNZIONAMENTO	56
	3.3	.1	Funzionamento normale	56
	3.3	.2	Funzionamento da bypass	56
	3.3	.3	Funzionamento da batteria	57
	3.3	.4	Bypass manuale	58
	3.4	CON	IANDI E ORGANI DI MANOVRA	59
	3.4	.1	Sezionatori (ingresso DC e uscita AC)	59
	3.4	.2	Pulsante di arresto di emergenza (EPO)	59
	3.4	.3	Selettore Normale/Bypass (SW1)	60
	3.4	.4	Pannello di comando LCD	60
4	PA	NN	ELLO FRONTALE	51
	4.1	TAS	TI FUNZIONE	61
	4.2	FUN	ZIONE DEI LED DEL SINOTTICO	61
5	GE	ESTI	ONE DEL PANNELLO LCD 6	33
	5.1	MEN		63
	5.2	visi	JALIZZAZIONE DELLE MISURE	64
	5.3	DIA	GNOSTICA DI BASE	66
	5.3	.1	Visualizzazione dello storico allarmi	67
	5.3	.2	Lista degli allarmi e degli stati	68
6	IM	POS	STAZIONI E OPERAZIONI AVANZATE	70
	6.1	IMP	OSTAZIONE DI DATA E ORA	72
	6.2	IMP	OSTAZIONE LINGUA DISPLAY	72
	6.3	INS	TALLAZIONE NUOVA BATTERIA	72
	6.4	CON	FIGURAZIONE BATTERIA	72
	6.5	IMP	OSTAZIONE PARAMETRI MODBUS	74
	6.6	TES	T DELL'UPS	74
	6.7	TES	T DI BATTERIA	75
	6.8	RES	ET DEL SISTEMA	75
	6.9	RES	ET STORICO ALLARMI	76
7	IN	FOR	MAZIONI SUL SISTEMA	77
	7.1	INFO	ORMAZIONI SUL FUNZIONAMENTO IN PARALLELO	78



	7.1.	.1 Posizione dell'UPS	78
	7.1.	.2 Priorità Master / Slave	78
	7.1.	.3 Controllo bus di comunicazione	79
	7.1.	.4 Tipo di parallelo	79
	7.1.	.5 Statistiche messaggi	80
	7.2	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA	80
8	GU	JASTI E ALLARMI	81
	8.1	DEFINIZIONE DEGLI STATI DI FUNZIONAMENTO	82
	8.2	CONTROLLO DEI GUASTI	84

Index of pictures / Indice delle figure

Picture 1 – Block diagram
Picture 2 – Normal operation
Picture 3 – Load supplied by bypass
Picture 4 – Battery operation
Picture 5 – Manual bypass
Picture 6 – UPS front panel
Picture 7 – UPS mimic panel
Picture 8 – Structure of MEASURES menu (1 of 2)
Picture 9 – Structure of MEASURES menu (2 of 2) 19
Picture 10 – Structure of ALARMS menu
Picture 11 – Structure of SPECIAL menu
Picture 12 – Structure of INFO menu
Figura 1 – Schema a blocchi
Figura 2 – Funzionamento normale
Figura 3 – Carico alimentato da bypass
Figura 4 – Funzionamento da batteria 57
Figura 5 – By-pass manuale
Figura 6 – Pannello frontale UPS61
Figura 7 – Sinottico UPS61
Figura 8 – Struttura menu MISURE (1 di 2)64
Figura 9 – Struttura menu MISURE (2 di 2)65
Figura 10 – Struttura menu allarmi
Figura 11 – Struttura menu SPECIALE
Figura 12 – Struttura menu INFO



ENGLISH LANGUAGE

5



1 SCOPE

The instructions contained in this section of the manual apply to the UPS systems indicated below.

- > ASD10 B9000FXS 60kVA
- > ASD11 B9000FXS 80kVA
- > ASD12 B9000FXS 100kVA
- ASD13 B9000FXS 125kVA
- ASD14 B9000FXS 160kVA
- > ASD36 B9000FXS 200kVA
- ASD37 B9000FXS 250kVA
- > ASD38 B9000FXS 300kVA
- > ASD39 B9600FXS 400kVA
- > ASD40 B9600FXS 500kVA
- > ASD41 B9600FXS 600kVA
- > ASD42 B9600FXS 800kVA



Storing documentation

This manual and any other supporting technical documentation relating to the product must be stored and made accessible to personnel in the immediate vicinity of the UPS.



Further information

In the event that the information provided in this manual is not sufficiently exhaustive, please contact the manufacturer of the device, whose details are available in the "Contacts" section.

2 SAFETY RULES AND WARNINGS



Injury hazard due to electric shock!

Always respect all the safety instructions and, in particular:

- > any work on the unit must be carried out by qualified personnel;
- internal components can only be accessed after disconnecting the device from supply sources;
- > always use protective devices designed for each type of activity;
- > the instructions contained in the manuals must be strictly followed.



Injury hazard due to device failure

Potentially hazardous situations may arise in case of UPS failure.

- Do not use the device if visibly damaged.
- > Maintain the device regularly to identify possible failure.



Possible device damage

Whenever work is carried out on the device, make sure all actions are taken in order to avoid electrostatic discharges which might damage the electronic components of the system.



Read the technical documentation

Before installing and using the device, make sure you have read and understood all the instructions contained in the present manual and in the technical supporting documentation.



3 GENERAL UPS DESCRIPTION

The UPS systems of the EVO line use IGBT technology with a high changeover frequency in order to allow a low distortion of the current re-injected into the supply line, as well as high quality and stability of output voltage. The components used assure high reliability, very high efficiency and maintenance easiness.

3.1 TYPOLOGY

The UPS systems of the EVO line are on-line, double conversion; the inverter included in the UPS always supplies energy to the load, whether mains is available or not (according to the battery autonomy time).

This configuration guarantees the best service to the User, as it supplies clean power uninterruptedly, ensuring voltage and frequency stabilization at nominal value. Thanks to the double conversion, it makes the load completely immune from micro-interruptions and from excessive mains variations, and prevents damage to critical loads (Computer - Instrumentation - Scientific equipment etc.).



Output voltage present

The line connected to the UPS output is energized even during mains failure, therefore in compliance with the prescriptions of IEC EN62040-1-2, the installer will have to identify the line or the plugs supplied by the UPS making the User aware of this fact.



Picture 1 – Block diagram

3.2 SYSTEM DESCRIPTION

3.2.1 Rectifier

It converts the three-phase voltage of the AC mains into continuous DC voltage.

It uses a three-phase fully-controlled IGBT bridge with a low harmonic absorption.

The control electronics uses a 32 bit μ P of latest generation that allows to reduce the distortion of the current absorbed by mains (THDi) to less than 5%. This ensures that the rectifier does not distort the supply mains, with regard to the other loads. It also avoids cable overheating due to the harmonics circulation.

The rectifier is so sized as to supply the inverter at full load and the battery at the maximum charging current.

3.2.2 Inverter

It converts the direct voltage coming from the rectifier or from the DC battery into alternating AC voltage stabilized in amplitude and frequency.

The inverter uses IGBT technology with a high changeover frequency of approximately 15 kHz.

The control electronics uses a 32 Bit μ P of latest generation that, thanks to its processing capability, generates an excellent output sine-wave.

Moreover, the fully digital control of the output sine-wave allows to achieve high performances, among which a very low voltage distortion even in presence of high-distorting loads.

3.2.3 Battery and battery charger

The battery is installed outside the UPS. It is generally housed in an external battery cabinet. The battery charger logic is completely integrated in the rectifier's control electronics.

The battery is charged, according to the DIN 41773 Standard, every time it has been partially or completely discharged. When its full capacity is restored, it is kept floating so as to compensate for any autodischarge.

3.2.4 Static bypass

The Static Bypass allows to transfer the load between Inverter and Emergency Mains, and vice-versa, in a very short time, and uses SCR's as power commutation elements.

3.2.5 Manual bypass

The Manual Bypass is used to cut off the UPS completely, supplying the load directly from the input mains in case of maintenance or serious failure.



Follow the procedures contained in the manual

The sequence of manual bypass switching and return must be carried out with respect to the procedure indicated in the installation and start-up section. The manufacturer cannot accept responsibility for damages arising from incorrect operation.



External manual bypass

In the UPS systems of the B9600FXS line, the manual bypass isolator is optional and outside the unit.



3.3 OPERATING STATUS

The UPS has four different operating modes, as described below:

- Normal operation
- Bypass operation
- Battery operation
- Manual bypass

3.3.1 Normal operation

During normal operation all the circuit breakers/isolators are closed, except for MBCB (maintenance bypass).

The rectifier is supplied by the AC three-phase input voltage which, on its turn, feeds the inverter and compensates mains voltage as well as load variations, keeping the DC voltage constant. At the same time, it keeps the battery charged (floating or boost charge depending on the battery type). The inverter converts the DC voltage into an AC sine-wave with stabilized voltage and frequency, and also supplies the load via its static switch SSI.



Picture 2 - Normal operation

3.3.2 Bypass operation

The load can be switched to bypass either automatically or manually. The manual changeover is due to the BYPASS SWITCH which forces the load to bypass. In case of failure of the bypass line, the load is switched back to inverter without interruption.



Picture 3 – Load supplied by bypass

3.3.3 Battery operation

In case of power failure or rectifier fault, the battery feeds the inverter without interruption. The battery voltage drops based on the amplitude of the discharging current. The voltage drop has no effect on the output voltage, which is kept constant by changing the PWM modulation. An alarm is activated when the battery is near the minimum discharge value.

In case the supply is restored before the battery is completely discharged, the system will be switched back to normal operation automatically. In the opposite case, the inverter shuts down and the load is switched to the bypass line (bypass operation). If the bypass line is not available or is out of tolerance, the loads supply is interrupted as soon as the battery reaches the discharge limit threshold (*black-out*).

As soon as the supply is restored, the rectifier will recharge the battery. In the standard configuration, the loads are supplied again via static switch SSB when mains is available again. The inverter is restarted when the battery has partially restored its capacity.

The system restart from the *black-out* condition can be customized based on the requirements of the plant, in three different modes:

- ➢ Bypass → loads are supplied as soon as the bypass line is available (factory configuration).
- ➢ Inverter → loads are supplied by the inverter (even if the bypass line is available) when the battery voltage has reached a programmed threshold, after the rectifier restart.
- ➤ Man. Inverter → the output supply is NOT restored automatically. The system requires a confirmation to restart which can only be done manually by the user via the front panel.



Picture 4 - Battery operation



3.3.4 Manual bypass

The manual bypass operation is necessary whenever the UPS functionality is tested, or during maintenance or repair work.

During the manual bypass due to repair or maintenance, the UPS is completely shut down and the load is directly supplied by the bypass line.

Follow the procedures contained in the manual

The sequence of manual bypass switching and return must be carried out with respect to the procedure indicated in the installation and start-up section. The manufacturer cannot accept responsibility for damages arising from incorrect operation.

External manual bypass

In the UPS systems of the B9600FXS line, the manual bypass isolator is optional and outside the unit.



Picture 5 – Manual bypass

3.4 CONTROL AND OPERATION DEVICES

The control and operation devices of the UPS are indicated below:

- > AC isolator on rectifier input (RCB)
- > AC isolator on bypass line input (SBCB)
- Isolator on UPS output (OCB)
- > Manual bypass isolator (MBCB) Optional external for B9600FXS line
- > Battery Isolator / Circuit breaker (BCB) Optional, outside the UPS
- Emergency power off button (EPO)
- Normal/Bypass selector (SW1)
- LCD control panel



Check the personnel training

The use of the operation and control devices of the UPS is intended for authorized personnel only. We recommend to check the training of the personnel responsible for the use and maintenance of the system.

3.4.1 Isolators (DC input and AC output)

The isolators provided on the UPS are used to isolate the power components of the device from the AC supply line, from the storage battery and from the loads.



Voltage present on terminals

The isolators do not isolate the UPS completely, where the AC line and battery voltages are still present on the terminals. Before carrying out any maintenance on the unit:

- > Isolate the device completely by operating the external circuit breakers;
- > Wait at least 5 minutes in order to allow the capacitors to discharge.

3.4.2 Emergency power off button (EPO)

The emergency power off button is used to disconnect the UPS output immediately, interrupting the loads supply. It also shuts down the inverter.



Press the button only in case of real emergency

The components of the system are subject to a high stress when the emergency power off button is pressed under load presence.

> Use the emergency power off button only in case of real emergency.



External manual bypass

In the UPS systems of the B9600FXS line, the local emergency power off button is not provided.

The UPS is also provided with two terminals (Eac1-Eac2) on which a remote emergency power off contact may be connected.

The presence of voltage on the output terminals is restored as soon as the power off button, or the remote contact, is brought back to the initial position.



Supply reset

Reset the output supply only when the causes which led to the emergency shutdown have been eliminated and you are sure that there is no hazard to persons and things.

3.4.3 Normal/Bypass selector (SW1)

The Normal/Bypass selector is installed in the control panel and is only accessible by opening the front door. It is generally used during the manual bypass procedure, when it is necessary to isolate the UPS for maintenance or repair.

Follow the procedures contained in the manual

The Normal/Bypass selector shall only be operated in accordance with the procedures specified in the installation and start-up section. The manufacturer cannot accept responsibility for damages arising from incorrect operation.

3.4.4 LCD control panel

The control panel of the UPS is used in order to:

- Check the operating parameters of the device
- Check the alarms present
- Access the event log
- Display the information on the device
- Modify the operating parameters

The menu which allows to change the parameters is password-protected in order to prevent access to unauthorized personnel.



4 FRONT PANEL

The front panel of the UPS, consisting of a double row alphanumeric display plus 5 function keys, allows the complete monitoring of the UPS status.

The mimic flow helps to understand the operating status of the UPS.



Picture 6 – UPS front panel

4.1 FUNCTION BUTTONS

The front panel of the UPS is provided with 5 buttons whose functions are indicated in the following table:

Button	Assigned functions
	 Scrolls up the menus Increases the values by one unit Selects a value
	 Scrolls down the menus Decreases the values by one unit Selects a value
ENTER	 Selects a menu Confirms changes
(I)	Silences the buzzer (activated due to an alarm or a failure)
RESET	Returns to the previous menu

4.2 FUNCTION OF MIMIC PANEL LED'S



Picture 7 – UPS mimic panel



	Ŭ	GREEN	AC line on rectifier input within tolerance
LED 1	Ŭ0Ŭ	GREEN	Wrong phase rotation
	0	OFF	AC mains failure on rectifier input
	Ŭ	GREEN	AC bypass line within tolerance
LED 2	<u>, о</u> ,	GREEN	Wrong phase rotation
	0	OFF	AC bypass line out of tolerance AC bypass line failure
	<u>Č</u> OČ	GREEN	Rectifier off or faulty
LED 3	Ŭ	RED	DC voltage out of tolerance
	Ŭ	GREEN	Rectifier on and DC voltage within tolerance
	Ŭ	GREEN	circuit breaker BCB closed and battery charging
	<u>ф</u> Оф	GREEN	Battery discharging or under TEST
LED 4	ĕ́Oĕ́	ORANGE	Circuit breaker BCB open
	Ŭ	RED	Battery fault (following a battery test)
	0	OFF	Battery not available
	Ŭ	GREEN	Inverter voltage within tolerance and static switch closed
LED 5	<u>ф</u> Оф	GREEN	Inverter overload or short-circuit
	0	OFF	Inverter off or voltage out of tolerance
	ĕ○ĕ	ORANGE	Re-transfer blocked
LED 6	Ŭ	ORANGE	Static bypass switch closed
	0	OFF	Static bypass switch open
	Ŭ	GREEN	Output circuit breaker OCB closed
	0	OFF	Output circuit breaker OCB open
	Ŭ	ORANGE	Manual bypass switch MBCB closed
	0	OFF	Manual bypass switch MBCB open
	Ŭ	RED	Emergency power off (EPO) activated
LED 9	0	OFF	Normal operation
	ĕ°0ĕ	ORANGE	Maintenance request (slow flashing)
LED 10	ĕ ∙0 ĕ	ORANGE	Critical alarm (fast flashing)
	0	OFF	Normal operation

5 HANDLING THE LCD PANEL

5.1 MAIN MENUS





5.2 MEASURE DISPLAY

The MEASURES menu is structured as follows:



Picture 8 – Structure of MEASURES menu (1 of 2)



Picture 9 – Structure of MEASURES menu (2 of 2)

Sub-menu	Displayed data	Accuracy
	Rectifier input voltage (1) (2)	1 V
	Rectifier input current (3)	1 A
	Frequency	0.1 Hz
	Input power	1 kVA
	Voltage ^{(1) (2)}	1 V
	Current ⁽³⁾	1 A
ΛΙΙΤΡΙΙΤ	Frequency	0.1 Hz
0011 01	Active power	1 kW
	Apparent power	1 kVA
	Load percentage	1 %
DUDACC	Voltage ^{(1) (2)}	1 V
	Frequency	0.1 Hz
	Voltage ^{(1) (2)}	1 V
	Frequency	0.1 Hz
AC/DC	Rectifier output voltage	1 V
	Voltage and current	1 V / 1 A
BATTERY	Nominal capacity	1 Ah
	Residual autonomy	1 min / 1 %

⁽¹⁾ The voltage measures are always referred to the phase-to-neutral value

⁽²⁾ The three voltages are displayed in one screen as "xxx yyy zzz V"

(3) The three line currents are displayed in one screen as "xxx yyy zzz A"



5.3 BASIC DIAGNOSTICS

The ALARMS menu allows to display the current operating status of the device and to access the event log, based on the following structure.



Picture 10 – Structure of ALARMS menu

Sub-menu	Displayed data
UPS STATUS	Alarms present and operating statuses
HISTORY	Event log

The LCD panel displays the ALARMS menu automatically whenever an alarm occurs. The audible indicator, if enabled, is activated to show the occurred failure. The audible alarm is silenced pressing the key \clubsuit (BUZZER).



Automatic erasure of alarms

Should an alarm occur and then the conditions that originated it no longer exist, the alarm will be automatically cancelled and the system restarted.

5.3.1 Display of alarms history

All the events are recorded in the alarms history.



The first event shown is the latest one in order of time; a new event makes all the other events automatically shift one position, clearing the oldest event.

The quantity of stored events is displayed on the first line (xxx/yyy), which contains the data currently displayed (position in the list) and the total number of stored data (maximum number equal to **250**) respectively. An asterisk indicates the automatic reset of the alarm.





5.3.2 Alarms and operating status

ALARMS

- A1 MAINS FAULT
- A2 INPUT WRONG SEQ
- A3 BOOSTER STOPPED
- A4 BOOSTER FAULT
- A5 DC VOLTAGE FAULT
- A6 BATTERY IN TEST
- A7 BCB OPEN
- A8 BATTERY DISCHARGE
- A9 BATTERY AUT END
- A10 BATTERY FAULT
- A11 SHORT CIRCUIT
- A12 STOP TIMEOUT SC
- A13 INV OUT OF TOL
- A14 BYPASS WR SEQ
- A15 BYPASS FAULT
- A16 BYPASS --> LOAD
- A17 RETRANSFER BLOCK
- A18 MBCB CLOSED
- A19 OCB OPEN
- A20 OVERLOAD
- A21 THERMAL IMAGE
- A22 BYPASS SWITCH
- A23 EPO PRESSED
- A24 HITMP INV/DC FUS
- A25 INVERTER OFF
- A26 COMMUNIC ERROR
- A27 EEPROM ERROR
- A28 CRITICAL FAULT
- A29 MAINTENANCE REQ A30 COMMON ALARM A31 MBCB BUS CLOSED A32 EPO BUS CLOSED A33 ASYMMETRIC LOAD A34 SERVICE REQUIRED A35 DIESEL MODE A36 DC FASTSHUTDOWN A37 HIGH TEMP RECT A38 INV --> LOAD A39 INV ERROR LOOP A40 SSI FAULT A41 RECT ERROR LOOP A42 INP FUSES BLOWN A43 CURR ERROR LOOP A44 DESAT IGBT INV A45 HIGH TEMP SSW A46 PAR LOST REDUND A47 SEND PARAM ERROR A48 RCV PARAM ERROR A49 TEST MODE ERROR A50 SSW BLOCKED A51 BATT TEMPERATURE A53 FIRMWARE ERROR A54 CAN ERROR A55 PAR CABLE DISC A56 MAINS UNBALANCE A63 START SEQ BLOCK



STATUSES

- S1 BOOSTER OK
- S2 BATTERY OK
- **S3** INVERTER OK
- **S4** INVERTER --> LOAD
- **S5** INV BYPASS SYNC
- S6 BYPASS OK
- S7 BYPASS --> LOAD
- **S8** BOOST CHARGE
- **S9** INV MASTER SYNC

Display and recording mode of alarms

- The statuses are always displayed in ascending order when the ALARMS STATUSES menu is entered.
- The alarms are shown when they are present and must be silenced with the buzzer.
- The alarms remain displayed whilst they are present and they are automatically stored in the event log with date and time.



Description of alarms and statuses

For a more detailed description of the alarms and statuses, see the "Faults and alarms" section of the present manual.



6 SETTINGS AND ADVANCED OPERATIONS

Some operating parameters of the UPS can be set via the SPECIAL menu, which is structured as follows:



Picture 11 – Structure of SPECIAL menu

Sub-menu	Programmable data
RESET	Reset of failure conditions
CLOCK SETTING	System date and time
SELECT LANGUAGE	Display language setting
UPS TEST	Performs a commutation test
BATTERY SETTING	Battery parameter setting
BATTERY TEST	Performs a battery test
NEW BATTERY INSTALL	Sets autonomy to 100%
RESET HISTORY	Event log reset
MODBUS	MODBUS address of device
RESET RUNNING HOURS	Reset the hour counter related to the UPS running time



Password-protected access

The SETTINGS menu is protected by a password set by the factory in order to prevent access to unauthorized personnel.

- > We recommend minimum disclosure of the access password.
- Changes to the operating parameters and starting operations on the UPS may be potentially dangerous for the device and for persons.



6.1 SETTING DATE AND TIME

Date and time may be set via the CLOCK menu.

```
CLOCK SETTING
DD-MM-YY hh:mm
```

The single digits can be modified via the arrow keys $(\blacktriangle / \blacktriangledown)$ and confirmed by pressing \bigstar (ENTER).

Setting the current date and time correctly

The correct setting of the date and time is essential for the recording of the event log.

6.2 DISPLAY LANGUAGE SETTING

The table below shows the languages which can be set for the display.

Parameter	Standard	Range
LANGUAGE	ITALIAN	ITALIAN GERMAN FRENCH ENGLISH PORTUGUESE SPANISH POLISH TURKISH

The parameters are changed via the arrow buttons (\blacktriangle / \triangledown) to increase the digits, and the \checkmark button is used to confirm the entry.

6.3 NEW BATTERY INSTALLATION

The NEW BATTERY INSTALLATION menu is used in case battery circuit breaker BCB is not closed, when requested, in the start-up phase. In this case the system will start considering the battery completely discharged and activating the alarm "A10 – BATTERY FAULT".

To set the battery autonomy to 100% it is necessary to access the menu and press the \checkmark button to confirm.

6.4 BATTERY CONFIGURATION

In case the UPS has been tested without knowing the characteristic data of the storage battery, the BATTERY CONFIGURATION menu allows to set such data. In particular, the following data can be set:

- Battery capacity in Ampere-hours (Ah)
- Recharging current in Amperes (A)
- Nominal autonomy in minutes



Access the menu by pressing the + button (ENTER).



Setting all the parameters

To save all the parameters it is necessary to reach the end of the guided procedure until the last screen previously shown.

If the procedure is interrupted earlier, none of the parameters previously set will be saved.

6.5 SETTING THE MODBUS PARAMETERS

The parameters regarding the communication via RS485 interface can be set in the MODBUS menu.

Modbus address

MODBUS	ADDRESS		
202			

The single digits can be modified via the arrow keys (\blacktriangle / \blacktriangledown) and confirmed by pressing \Leftarrow (ENTER).

Parameter	Standard	Range
MODBUS ADDRESS	1	1 247

6.6 UPS TEST

The UPS TEST menu allows to carry out a switching test of the inverter. The inverter is switched off and the load is transferred to the bypass supply. The inverter supply is automatically restored after a few seconds.



Possible loss of supply

In case of power failure while the test is being performed, the immediate operation of the inverter is not guaranteed.

6.7 BATTERY TEST

The BATTERY TEST menu allows to carry out a short discharge test of the battery. In case the battery is not efficient, the alarm "A10 – Battery fault" is generated at the end of the test.



Possible loss of supply

This test can affect the continuity of supply to the loads if the battery is not fully charged.

6.8 SYSTEM RESET

The UPS is equipped with internal protections which block the system or some of its sections. The alarm can be cleared and normal operation can be resumed via the RESET menu. In case the failure persists, the UPS will return to the previous failure condition.

In some cases the RESET is necessary to simply reset a failure signal, then the UPS will resume operation.



The failure conditions which impose a manual reset are:

- > Static switch re-transfer block (alarm A17)
- > Inverter shutdown due to the operation of the IGBT desaturation sensor (alarm A44)
- Inverter shutdown due to short-circuit timeout (alarm 12)
- > Inverter shutdown due to thermal image protection (alarm 21)
- > Inverter shutdown due to the operation of the quick disconnect sensor (alarm A36)
- > Inverter shutdown due to voltage control loop error (alarm A39)
- > Booster shutdown due to voltage control loop error (alarm A41)
- > Booster shutdown due to current control loop error (alarm A43)
- Static switch blocked (alarm A50)
- > Booster shutdown due to the operation of the load symmetry sensor (alarm A33)
- > Activation of the battery fault alarm (alarm A10)
- > Scheduled maintenance request (alarm A29).

For a description of the UPS status in each of the failure conditions listed above, please refer to the "Faults and alarms" section.

6.9 ALARMS HISTORY RESET

Access the RESET HISTORY menu.



Loss of data

The alarms history contains very important data to monitor the device behaviour over time. We recommend to save the data before deleting it.

7 SYSTEM INFORMATION

The INFO menu provides general information regarding the UPS based on the structure indicated below.



Picture 12 – Structure of INFO menu

All data shown in the various sections are set by the factory via a special interface software and cannot be altered, except by personnel authorized by the manufacturer.

The only adjustable parameters are the MODBUS settings (see SPECIAL menu).



Sub-menu	Displayed data
SERIAL NUMBER	Device serial number given by the manufacturer and by an OEM distributor, if any
DEVICE TYPE	The device type can be: > ON LINE - UPS > FREQUENCY CONVERTER > ECO MODE - UPS > SINGLE UPS > PARALLEL
	Data regarding the parallel configuration
MODBUS	MODBUS address of device
FIRMWARE RELEASE	Firmware versions installed on the system
SERVICE	Scrolling text string with information regarding technical service
RUNNING HOUR	Dates related to hours number of UPS running time

 $^{\left(1\right)}$ the menu is only active if the UPS belongs to a Parallel or Load Sync system

7.1 PARALLEL OPERATION INFORMATION

The PARALLEL menu is only active if the UPS belongs to a parallel or load-sync system.

7.1.1 UPS position



The first number on the second line identifies the *position* of that specific UPS within the parallel system. The second number represents the total number of UPS units.

7.1.2 Master / Slave priority



The string on the second line may have two values, "MASTER" or "SLAVE". Only one *MASTER UPS* can be present in the system; if not there will be a conflict on the data communication bus.

7.1.3 Communication bus monitoring



The second line of this menu gives a general indication regarding the communication between the UPS units composing the system.

- > The numbers represent the single UPS units.
- > The letters M and S stand for MASTER and SLAVE respectively.
- The brackets [] around a letter indicate that we are working on that specific UPS unit.
- A question mark next to a number indicates that that UPS unit is not communicating on the data bus.

Let us assume to have the following situation:

- system composed of 4 UPS units;
- > UPS2 is currently the MASTER UPS;
- > we are checking the data communication on UPS3;
- > UPS4 is not communicating.

The menu will be as shown below.

In case there are more than four paralleled devices, the menu will be as follows.

The dots indicate the presence of a further menu which shows the status of the other UPS units in the system.

7.1.4 Parallel type



The string on the second line may have two values, "POWER" or "REDUNDANT+x".

- POWER means that the parallel system is so set as to require the presence of all the UPS units to feed the load.
- REDUNDANT+x means that the system is redundant and the redundancy index is indicated by number "x". For example, in a system composed of 3 UPS units, "REDUNDANT+2" means that only one of the UPS units is sufficient to feed the load.



7.1.5 Message statistics

The statistics section regarding the messages exchanged on the communication buses consists of three different menus.

STATIST CAN SSW MSG RX: 32564 100.0%

Number of messages received and percentage of reception accuracy regarding the status of the static switches. The messages are exchanged between all the UPS units, therefore the number will increase on all of them.

STATIST CAN INV SYNC RX: 15849 100.0%

Number of messages received and percentage of reception accuracy regarding the synchronism signals. The messages are sent by the MASTER UPS, therefore the number will only increase on the SLAVE UPS units.

STATIST CAN INV MSG RX: 9277 99.9%

Number of messages received and percentage of reception accuracy regarding the status of the system. The messages are exchanged between all the UPS units, therefore the number will increase on all of them.

7.2 SERVICE INFORMATION

The SERVICE menu provides important information regarding the technical service on the UPS.

The information is displayed via a text string of max. 60 characters which scrolls on the second display line.

However, please also see the addresses and contact numbers indicated in the present manual.



8 FAULTS AND ALARMS

As indicated in the previous chapters, the system is provided with basic diagnostics which allow immediate visualization of the operating conditions.

The LCD panel displays the alarms screen immediately, and an audible indicator is activated (if enabled). Each screen displays the alphanumeric alarm code and a short description of the alarm.





Injury hazard due to electric shock!

Before carrying out any operation on the UPS, make sure that all the safety precautions are adhered to:

- > Any work on the unit must be carried out by qualified personnel;
- Internal components can only be accessed after disconnecting the device from supply sources;
- > Always use protective devices designed for each type of activity;
- > The instructions contained in the manuals must be strictly followed;
- In case of doubt or impossibility of solving the problem, please contact Borri immediately.



8.1 OPERATING STATUS DEFINITION

Status	S1	BOOSTER OK
Description	The rectifier section is working properly.	
Operating condition	The re	ctifier supplies the inverter and keeps the battery charged.

Status	S2	BATTERY OK
Description	The ba	attery is connected to the UPS.
Operating condition	The bainverte	attery is kept charged by the rectifier and is ready to feed the

Status	S3	INVERTER OK
Description	The inverter voltage and frequency are within the allowed range.	
Operating condition	The in	verter is ready to feed the load.

Status	S4	INVERTER> LOAD
Description	The in	verter feeds the load.
Operating condition	The lo	ad is fed via the static inverter switch.

Status	S5	INV BYPASS SYNC
Description	The inverter is synchronized with the bypass.	
Operating condition	The sy the sta	nchronization between the inverter and the bypass is locked, and atic switch can change over from one source to the other.

Status	S 6	BYPASS OK
Description	The by	pass voltage and frequency are within the allowed range.
Operating condition	The by	pass line is ready for changeover in case of inverter failure.

Status	S7	BYPASS> LOAD
Description	Load f	ed by the bypass line.
Operating condition	The lo	pad is fed by the bypass via the static switch, waiting for the er to restart.
Status	S 8	BOOST CHARGE
---------------------	---------------------------------	---
Description	The battery is in BOOST charge.	
Operating condition	The re FLOA	ectifier is charging the battery with a higher voltage. The return to <i>TING</i> charge mode is automatic.

Status	S 9	INV MASTER SYNC
Description	The inverter is synchronized with the MASTER UPS.	
Operating condition	This st inverte	atus is only present on the SLAVE UPS units, and shows that the or is synchronized with the signal sent by the MASTER UPS.



8.2 TROUBLESHOOTING

Alarm	A1 MAINS FAULT	
Description	The voltage or frequency of the input line are out of tolerance.	
Possible causes	 Mains instability or failure. Wrong phase rotation. 	
Solutions	 Check the connections to the mains. Check the stability of mains voltage. If the alarm persists, contact our Technical Support Service. 	

Alarm	A2	INPUT WRONG SEQ
Description	The ph	nase rotation on the rectifier input line is wrong.
Possible causes	> \	Wrong connection of power cables.
Solutions	1. (2. I	Check the phase rotation. f the alarm persists, contact our Technical Support Service.

Alarm	A3	BOOSTER STOPPED
Description	The rectifier has been temporarily disconnected and the inverter is fed by the battery.	
Possible causes	 Instability of the AC line voltage or frequency. Possible fault in the rectifier control circuit. 	
Solutions	1. (2. 3.	Check the parameters of the AC line voltage. Restart the device. f the alarm persists, contact our Technical Support Service.

Alarm	A4	BOOSTER FAULT	
Description	The re	The rectifier has been disconnected due to an internal fault.	
Possible causes	Possible fault in the rectifier control circuit.		
Solutions	1. (F	Check which alarms are present and carry out the indicated procedures.	
	2. F	Restart the device.	
	3. I	f the alarm persists, contact our Technical Support Service.	

Alarm	A5	DC VOLTAGE FAULT	
Description	The m	The measured DC voltage is out of tolerance.	
Possible causes	 The battery has reached the discharge voltage due to a power failure. Measuring circuit failure. 		
Solutions	 Check the actual value of the measured DC voltage. In case of mains failure, wait for the AC voltage to be restored. Check which alarms are present and carry out the indicated procedures. Restart the device. If the alarm persists, contact our Technical Support Service. 		

Alarm	A6	BATTERY IN TEST
Description	The rectifier voltage is reduced to start a short controlled discharge of the battery.	
Possible causes	A k	A battery test has been started automatically (if set), or manually by the user.
Solutions	1. \	Vait for the test to end, and check possible battery faults.

Alarm	A7	BCB OPEN	
Description	The ba	The battery isolator is open.	
Possible causes	> E	Battery isolator open.	
Solutions	1. (2. (3. (4.	Check the status of the battery isolator. Check the functionality of the auxiliary contact of the isolator. Check the connection between the auxiliary contact of the isolator and the auxiliary terminals of the UPS (if provided). f the alarm persists, contact our Technical Support Service.	

Alarm	A8	BATTERY DISCHARGE	
Description	The ba	The battery is discharging.	
Possible causes	> - >	 The battery is discharging due to a mains failure. Rectifier failure. 	
Solutions	1. (F 2. I	Check which alarms are present and carry out the indicated procedures. f the alarm persists, contact our Technical Support Service.	



Alarm	A9	BATTERY AUT END
Description	The ba	attery has reached the pre-alarm discharge level.
Possible causes	 The battery is discharging due to a mains failure. Rectifier failure. 	
Solutions	1. ([2.]	Check which alarms are present and carry out the indicated procedures. f the alarm persists, contact our Technical Support Service.

Alarm	A10 B/	ATTERY FAULT	
Description	Fault follo	Fault following a battery test.	
Possible causes	Battery fault.		
Solutions	1. Che 2. Res 3. If the	eck the battery. set the system. e alarm persists, contact our Technical Support Service.	

Alarm	A11	SHORT CIRCUIT
Description	The cu	urrent sensor has detected a short-circuit at the output.
Possible causes	 Load problem. Measuring circuit failure. 	
Solutions	1. (2. I	Check the loads connected to the UPS output. f the alarm persists, contact our Technical Support Service.

Alarm	A12	STOP TIMEOUT SC
Description	Inverter shutdown due to an extended short-circuit during a power failure, or due to an overcurrent on the inverter bridge input.	
Possible causes	 Short-circuit on the loads during a power failure. Inverter bridge fault. Temporary current peak. 	
Solutions	1. F 2. I	Reset the system. f the alarm persists, contact our Technical Support Service.

Alarm	A13 INV OUT OF TOL	
Description	The inverter voltage or frequency are out of tolerance.	
Possible causes	 Inverter shutdown due to an alarm. Inverter failure. 	
Solutions	 Check which alarms are present and carry out the indicated procedures. If the alarm persists, contact our Technical Support Service. 	

Alarm	A14	BYPASS WR SEQ
Description	The pl	nase rotation of the bypass line is wrong.
Possible causes	> \	Wrong connection of power cables.
Solutions	1. (2. I	Check the phase rotation. f the alarm persists, contact our Technical Support Service.

Alarm	A15 BYPASS FAULT
Description	The voltage or frequency of the bypass line are out of tolerance.
Possible causes	 Bypass line instability or failure. Wrong phase rotation.
Solutions	 Check the connections to the mains. Check the stability of mains voltage. If the alarm persists, contact our Technical Support Service.

Alarm	A16	BYPASS> LOAD
Description	The lo	ad is fed by the bypass line.
Possible causes	Temporary changeover due to inverter failure.	
Solutions	1. \ 2.	Verify the inverter status and check whether other alarms are present. f the alarm persists, contact our Technical Support Service.



Alarm	A17	RETRANSFER BLOCK	
Description	The lo	The load is blocked on the bypass line.	
Possible causes		 Very frequent changeovers due to load in-rush currents. Static switch problems. 	
Solutions	1. 2. (3.	Reset the system. Check the in-rush currents of the loads. f the alarm persists, contact our Technical Support Service.	

Alarm	A18	MBCB CLOSED	
Description	The m	The manual bypass isolator is closed.	
Possible causes	Manual bypass isolator closed.		
Solutions	1. (2. (3. I	Check the status of the manual bypass isolator. Check the functionality of the auxiliary contact of the isolator. f the alarm persists, contact our Technical Support Service.	

Alarm	A19	OCB OPEN	
Description	The ou	The output isolator is open.	
Possible causes		Output isolator open.	
Solutions	1. (2. (3.	Check the status of the output isolator. Check the functionality of the auxiliary contact of the isolator. If the alarm persists, contact our Technical Support Service.	

Alarm	A20	OVERLOAD
Description	The current sensor has detected an overload at the output. If the alarm persists, the thermal image protection will be activated (alarm A21).	
Possible causes		Dutput overload. Measuring circuit failure.
Solutions	1. (2. (Check the loads connected to the UPS output. Contact our Technical Support Service.

Alarm	A21	THERMAL IMAGE
Description	The thermal image protection has been activated after an extended inverter overload. The inverter is shut down for 30 minutes and then restarted.	
Possible causes		Dutput overload. Measuring circuit failure.
Solutions	1. (2. s t 3. l	Check the loads connected to the UPS output. Should you need to restore the inverter supply immediately, reset he system. f the alarm persists, contact our Technical Support Service.

Alarm	A22	BYPASS SWITCH
Description	The "N	lormal/Bypass" selector has been operated.
Possible causes	À	Maintenance operation.
Solutions	1. (2.	Check the selector position. If the alarm persists, contact our Technical Support Service.

Alarm	A23 EPO PRESSED
Description	The system is blocked due to the activation of the emergency power off button.
Possible causes	Activation of the (local or remote) emergency power off button.
Solutions	 Release the emergency power off button and reset the alarm. If the alarm persists, contact our Technical Support Service.

Alarm	A24	HITMP INV/DC FUS	
Description	High temperature of the heat sink on the inverter bridge or tripping of the DC fuses which protect the inverter bridge.		
Possible	\succ	Fault of the heat sink cooling fans.	
causes	>	The room temperature or cooling air temperature is too high.	
	> .	Tripping of the DC protection fuses.	
Solutions	1. (Check the fans operation.	
	2.	Clean the ventilation grids and the air filters, if any.	
	3.	Check the air conditioning system (if present).	
	4. (Check the status of the DC fuses on the inverter bridge input.	
	5.	f the alarm persists, contact our Technical Support Service.	



Alarm	A25	INVERTER OFF
Description	The in	verter is blocked due an operation failure.
Possible causes	· <	√arious.
Solutions	1. I 2. I	Reset the system. If the alarm persists, contact our Technical Support Service.

Alarm	A26	COMMUNIC ERROR
Description	Interna	al error.
Possible causes		Vicrocontroller communication problems.
Solutions	1. I	f the alarm persists, contact our Technical Support Service.

Alarm	A27	EEPROM ERROR
Description	The c E ² PRC	ontroller has detected an error in the parameters stored in DM.
Possible causes	> \	Wrong parameters entered during programming.
Solutions	1. (Contact our Technical Support Service.

Alarm	A28	CRITICAL FAULT	
Description	An alarm has been activated which causes the shutdown of part of the UPS (rectifier, inverter, static switch).		
Possible causes	System failure.		
Solutions	1. Cł pr 2. If	neck which alarms are present and carry out the indicated ocedures. the alarm persists, contact our Technical Support Service.	

Alarm	A29	MAINTENANCE REQ
Description	It is nec	essary to carry out maintenance work.
Possible causes	> Th	ne time limit since the last maintenance work has elapsed.
Solutions	1. Co	ontact our Technical Support Service.

Alarm	A30	COMMON ALARM
Description	Comm	ion alarm.
Possible causes	> /	At least one alarm is present.
Solutions	1. (Check which alarms are present and carry out the indicated procedures.

Alarm	A31	MBCB BUS CLOSED	
Description	The m	anual bypass isolator is closed.	
Possible causes		Manual bypass isolator closed.	
Solutions	1. (2. (3.	Check the status of the manual bypass isolator. Check the functionality of the auxiliary contact of the isolator. If the alarm persists, contact our Technical Support Service.	

Alarm	A32	EPO BUS CLOSED
Description	The sy button	vstem is blocked due to the activation of the emergency power off
Possible causes	→	Activation of the (local or remote) emergency power off button.
Solutions	1. F 2. I	Release the emergency power off button and reset the alarm. f the alarm persists, contact our Technical Support Service.

Alarm	A33 ASYMMETRIC LOAD
Description	The positive and negative voltages measured on the DC capacitors towards the middle point are different.
Possible causes	 Possible failure on the measuring circuit. Possible fault of DC capacitors.
Solutions	 Reset the system. If the alarm persists, contact our Technical Support Service.

Alarm	A34	SERVICE REQUIRED
Description	A UPS	check is necessary.
Possible causes	≻ F	Possible UPS fault.
Solutions	1. I	f the alarm persists, contact our Technical Support Service.



Alarm	A35	DIESEL MODE
Description	The UF	PS is supplied by the diesel generator.
Possible causes	>> T c m	he auxiliary contact which activates the diesel generator onnected to the UPS is closed, and imposes this operating node.
Solutions	1. V is	Vait for the diesel generator to stop as soon as the mains voltage s restored.
	2. C d	Check the connection of the auxiliary contact which signals the iesel generator start, to terminals XD1/XD2.
	3. If	the alarm persists, contact our Technical Support Service.

Alarm	A36 DC FASTSHUTDOWN
Description	Inverter shutdown due to the operation of the protection sensor as a result of sudden DC voltage variations.
Possible causes	Battery fault.
Solutions	 Check the battery. Reset the system. If the alarm persists, contact our Technical Support Service.

Alarm	A37	HIGH TEMP RECT	
Description	High te	High temperature of the rectifier heat sink.	
Possible causes		Fault of the heat sink cooling fans. The room temperature or cooling air temperature is too high.	
Solutions	1. (2. (3. (4.	Check the fans operation. Clean the ventilation grids and the air filters, if any. Check the air conditioning system (if present). f the alarm persists, contact our Technical Support Service.	

Alarm	A38	INV> LOAD	
Description	The lo "ECO"	ad is fed by the inverter. This alarm is active for UPS systems in mode, where the preferential supply is from the bypass line.	
Possible causes	4	Temporary changeover due to bypass line failure.	
Solutions	1. \ 2.	Verify the status of the bypass line and check whether other alarms are present. f the alarm persists, contact our Technical Support Service.	

Alarm	A39	INV ERROR LOOP
Description	The co	ontrol is not able to regulate the inverter voltage precisely.
Possible causes	> F	Regulation system failure.
Solutions	1. F 2. I	Reset the system. f the alarm persists, contact our Technical Support Service.

Alarm	A40	SSI FAULT
Description	The sys	stem has detected a failure in the static inverter switch.
Possible causes	A P A S ²	ossible problems on the loads. tatic switch fault.
Solutions	1. C ca 2. If	heck the absorption of the loads and the presence of DC omponents, if any, on AC current. the alarm persists, contact our Technical Support Service.

Alarm	A41	RECT ERROR LOOP
Description	The co	ontrol is not able to regulate the rectifier output voltage precisely.
Possible causes		Regulation system failure.
Solutions	1. 2.	Reset the system. f the alarm persists, contact our Technical Support Service.

Alarm	A42	INP FUSES BLOWN
Description	Failure	e of the AC protection fuses on rectifier input.
Possible causes		nput overcurrent.
Solutions	1. (2. F 3. F 4. F	Check the fuses verifying the status of the blowing indicator. Replace the blown fuses, if any. Restart the system. If the alarm persists, contact our Technical Support Service.



Alarm	A43	CURR ERROR LOOP
Description	The co	ontrol is not able to regulate the rectifier output current precisely.
Possible causes	Regulation system failure.	
Solutions	1. I 2. I	Reset the system. If the alarm persists, contact our Technical Support Service.

Alarm	A44 DESAT IGBT INV
Description	The inverter is blocked due to the operation of the desaturation sensor of the IGBT drivers.
Possible causes	Inverter bridge fault.
Solutions	 Reset the system. If the alarm persists, contact our Technical Support Service.

Alarm	A45	HIGH TEMP SSW
Description	High te	emperature of the static switch heat sink.
Possible causes		Fault of the heat sink cooling fans. The room temperature or cooling air temperature is too high.
Solutions	1. (2. (3. (4.	Check the fans operation. Clean the ventilation grids and the air filters, if any. Check the air conditioning system (if present). If the alarm persists, contact our Technical Support Service.

Alarm	A46	PAR LOST REDUND
Description	This a ensure	alarm is only active on PARALLEL systems. Continuity is not ed in the event of a fault on one of the UPS units.
Possible causes		The total load is higher than the maximum expected value. Possible failure on the measuring circuit.
Solutions	1. (2. l	Check the load fed by the system. f the alarm persists, contact our Technical Support Service.

Alarm	A47	SEND PARAM ERROR
Description	Interna	al error(WRONG TRANSMISSION OF EEPROM PARAMETERS).
Possible causes	Microcontroller communication problems.	
Solutions	1. (Contact our Technical Support Service.

Alarm	A48	RCV PARAM ERROR
Description	Interna	al error(FAILED RECEPTION OF EEPROM PARAMETERS).
Possible causes	Microcontroller communication problems.	
Solutions	1. (Contact our Technical Support Service.

Alarm	A49	TEST MODE ERROR	
Description	Interna	al error.	
Possible causes	Microcontroller communication problems.		
Solutions	1. (Contact our Technical Support Service.	

Alarm	A50 SSW BLOCKED		
Description	The static switch is blocked. The load is no longer supplied.		
Possible causes	 Loads failure. Possible UPS fault. 		
Solutions	 Check the loads for possible failures. Reset the system. If the alarm persists, contact our Technical Support Service. 		

Alarm	A51 BATT TEMPERATURE		
Description	The battery temperature is out of tolerance. This alarm is only active when the temperature probe is installed and enabled on the battery.		
Possible causes	 Anomalous temperature in the battery cabinet. Possible failure on the measuring circuit. 		
Solutions	 Check the temperature on the batteries and remove the caus the alarm, if any. If the alarm persists, contact our Technical Support Service. 		



Alarm	A53	FIRMWARE ERROR
Description	The co	ontroller has detected an incompatibility in the control software.
Possible causes	The software update was not performed properly.	
Solutions	1. (Contact our Technical Support Service.

Alarm	A54	CAN ERROR
Description	Interna	al error.
Possible causes	Microcontroller communication problems.	
Solutions	1. (Contact our Technical Support Service.

Alarm	A55	PAR CABLE DISC	
Description	Parallel cable doesn't communicate.		
Possible causes	Parallel cable disconnected or damaged.		
Solutions	1. 2.	 Check the connection of cable Contact our Technical Support Service. 	

Alarm	A56	MAINS UNBALANCE	
Description	The rectifier input voltage is unbalanced.		
Possible causes	 Problems on the LV or MV distribution network Defect of the measuring circuit 		
Solutions	 Check the input voltage Contact our Technical Support Service. 		

Alarm	A63	START SEQ BLOCK
Description	During the UPS start-up a failure prevented the proper execution of the sequence.	
Possible causes	 Control devices in wrong position or operated improperly. Possible internal fault. 	
Solutions	 Make sure the position of the control devices (isolators, selectors is as specified in the procedures (see "Installation and start-up section). If the alarm persists, contact our Technical Support Service. 	



LINGUA ITALIANA



1 APPLICABILITÀ

Le istruzioni riportate in questa sezione del manuale sono applicabili ai gruppi statici di continuità indicati di seguito.

- > ASD10 B9000FXS 60kVA
- > ASD11 B9000FXS 80kVA
- ASD12 B9000FXS 100kVA
- ASD13 B9000FXS 125kVA
- > ASD14 B9000FXS 160kVA
- > ASD36 B9000FXS 200kVA
- > ASD37 B9000FXS 250kVA
- > ASD38 B9000FXS 300kVA
- > ASD39 B9600FXS 400kVA
- > ASD40 B9600FXS 500kVA
- > ASD41 B9600FXS 600kVA
- > ASD42 B9600FXS 800kVA



Conservazione della documentazione

Questo manuale e tutta la restante documentazione tecnica di supporto al prodotto devono essere conservati, e possibilmente resi accessibili al personale nelle immediate vicinanze dell'UPS.

Informazioni aggiuntive

Nel caso le informazioni riportate nel presente manuale non fossero abbastanza esaurienti si prega di contattare il costruttore del dispositivo, i cui dettagli sono disponibili alla sezione "Contatti".



2 REGOLE E AVVERTENZE DI SICUREZZA

Pericolo di lesioni a seguito shock elettrico

Rispettare sempre tutte le indicazioni relative alla sicurezza, e in particolar modo:

- > tutti i lavori sull'apparato devono essere svolti da personale qualificato;
- accedere ai componenti interni solo dopo aver disconnesso il dispositivo dalle sorgenti di alimentazione;
- > utilizzare sempre i dispositivi di protezione specifici per ciascun tipo di attività;
- seguire scrupolosamente le istruzioni riportate nei manuali;



Pericolo di lesioni a seguito di guasti al dispositivo

In caso di guasto dell'UPS si possono creare situazioni potenzialmente pericolose.

- Non utilizzare il dispositivo se presenta danni visibili.
- Effettuare regolarmente interventi di manutenzione al fine di rilevare possibili anomalie.



Possibile danneggiamento del dispositivo

Prima di qualsiasi intervento sul dispositivo aver cura di prendere tutte le precauzioni contro le scariche elettrostatiche che potrebbero danneggiare la parte elettronica del sistema.



Leggere la documentazione tecnica

Prima di installare ed utilizzare l'apparecchiatura, assicurarsi di aver letto e compreso tutte le istruzioni contenute nel presente manuale e nella restante documentazione tecnica di supporto.



3 DESCRIZIONE GENERALE DELL'UPS

Gli UPS della linea EVO sono realizzati con tecnologia ad IGBT, ad elevata frequenza di commutazione, per consentire una bassa distorsione della corrente re-iniettata nella rete di alimentazione e un'alta qualità e stabilità della tensione di uscita. La componentistica utilizzata garantisce elevata affidabilità, altissima efficienza e facilità di manutenzione.

3.1 TIPOLOGIA

Gli UPS della linea EVO sono del tipo on-line, doppia conversione; l'inverter facente parte dell'UPS fornisce sempre energia al carico, sia in presenza che in assenza di rete (per il tempo di autonomia della batteria).

Questa configurazione assicura all'utente il miglior servizio, poiché fornisce continuamente energia pulita garantendo la stabilizzazione della tensione e della frequenza ai valori nominali. Inoltre grazie alla doppia conversione, rende il carico completamente immune da microinterruzioni e da eccessive variazioni della rete, che potrebbero altrimenti danneggiare le utenze (Computer - Strumentazione - Apparecchiature scientifiche ecc.).



Presenza tensione in uscita

La linea connessa con l'uscita UPS è alimentata anche in mancanza della rete per cui, in accordo alle prescrizioni della CEI EN62040-1-2, l'installatore dovrà identificare la linea o le prese alimentate dall'UPS, richiamando l'attenzione dell'utente.



Figura 1 – Schema a blocchi

3.2 DESCRIZIONE DEL SISTEMA

3.2.1 Raddrizzatore

Il Raddrizzatore converte la tensione trifase di rete AC in tensione continua DC.

Utilizza un ponte trifase ad IGBT total-controllato a basso assorbimento armonico.

L'elettronica di controllo impiega un μ P a 32 bit di ultima generazione che permette di ridurre la distorsione della corrente assorbita dalla rete (THDi) ad un valore inferiore al 5%. Questo garantisce, con riguardo agli altri carichi, che il raddrizzatore non distorca la tensione di rete ed evita il surriscaldamento dei cavi dovuto alla circolazione delle correnti armoniche.

Il raddrizzatore è dimensionato per alimentare l'inverter a pieno carico e la batteria alla massima corrente di ricarica.

3.2.2 Inverter

L'inverter converte la tensione continua proveniente dal raddrizzatore o dalla batteria DC, in tensione alternata AC, stabilizzata in ampiezza e frequenza.

L'inverter è realizzato con tecnologia IGBT in modo da lavorare ad una frequenza elevata di commutazione, circa 10 KHz.

L'elettronica di controllo impiega un μ P a 32 bit di ultima generazione che, grazie alla sua potenza di elaborazione, permette di generare una perfetta sinusoide di uscita.

Inoltre il controllo della sinusoide di uscita completamente digitalizzato permette di raggiungere alte prestazioni tra le quali una distorsione in tensione molto bassa anche in presenza di carichi fortemente distorcenti.

3.2.3 Batteria e carica batteria

La batteria viene installata esternamente all'UPS, generalmente essa è contenuta all'interno di un armadio esterno.

La logica del carica-batteria è integrata all'interno dell'elettronica di controllo del raddrizzatore.

La batteria viene sottoposta ad un ciclo di carica, in accordo alle DIN41773, ogni volta che avviene una scarica parziale o totale. Al ripristino della completa capacità viene mantenuto un livello di tensione (tampone) tale da compensare l'auto-scarica.

3.2.4 Bypass statico

Il Bypass Statico permette di commutare il carico fra Inverter e Rete di Emergenza, e viceversa, in tempi brevissimi, ed utilizza SCR come elementi di commutazione di potenza.

3.2.5 Bypass manuale

Il Bypass manuale serve per sezionare completamente l'UPS in caso di manutenzione o disservizio, permettendo allo stesso tempo di alimentare il carico direttamente dalla rete d'ingresso.



Seguire le procedure riportate nel manuale

La manovra di inserimento del bypass manuale e ritorno deve essere eseguita rispettando la procedura riportata nella sezione di installazione e avviamento. Si declina ogni responsabilità da danni derivanti da manovre errate.



Bypass manuale esterno

Negli UPS della linea B9600FXS il sezionatore di bypass manuale è opzionale ed esterno all'apparato.



3.3 STATI DI FUNZIONAMENTO

L'UPS ha quattro distinte modalità operative, descritte di seguito:

- Funzionamento normale
- Funzionamento da bypass
- Funzionamento da batteria
- > Bypass manuale

3.3.1 Funzionamento normale

Durante il funzionamento normale tutti gli interruttori/sezionatori sono chiusi, eccetto MBCB (bypass di manutenzione).

Il raddrizzatore è alimentato dalla tensione di ingresso trifase AC, alimenta a sua volta l'inverter e compensa le variazione della tensione di rete così come quelle di carico, mantenendo la tensione DC costante. Allo stesso tempo provvede a tenere la batteria in carica (tampone o rapida in funzione del tipo di batteria). L'inverter converte la tensione DC in una sinusoide AC, stabilizzata in tensione e frequenza, e provvede ad alimentare il carico tramite il suo static switch SSI.



Figura 2 - Funzionamento normale

3.3.2 Funzionamento da bypass

Il carico può essere trasferito sotto bypass sia automaticamente che manualmente. Il trasferimento manuale è dovuto al BYPASS SWITCH, che forza il carico su bypass. In caso di guasto della linea di bypass, il carico è trasferito nuovamente sotto inverter senza interruzione.



Figura 3 - Carico alimentato da bypass

3.3.3 Funzionamento da batteria

In caso di mancanza rete, o guasto raddrizzatore la batteria provvede senza interruzione ad alimentare l'inverter. La tensione di batteria scende in funzione dell'ampiezza della corrente di scarica; la caduta di tensione non ha alcun effetto sulla tensione di uscita che è tenuta costante variando la modulazione PWM. Un allarme viene attivato quando la batteria si avvicina al valore minimo di scarica.

Nel caso l'alimentazione venga ripristinata prima che la batteria sia completamente scarica, il sistema si riporta automaticamente in funzionamento normale. Nel caso inverso, l'inverter si arresta e il carico viene trasferito alla rete di bypass (funzionamento da bypass). Se la rete di bypass non è disponibile o fuori dai limiti di tolleranza l'alimentazione ai carichi viene interrotta appena la batteria raggiunge la soglia limite di scarica (*black-out*).

Appena viene ripristinata l'alimentazione il raddrizzatore provvede alla ricarica della batteria. Nella configurazione standard l'alimentazione ai carichi viene ripristinata appena la rete è nuovamente disponibile, ed avviene tramite l'interruttore statico SSB. Il riavvio dell'inverter avviene quando la batteria ha ripristinato parte della sua capacità.

La ripartenza del sistema dalla condizione di *black-out* può essere personalizzata sulla base delle esigenze dell'impianto in tre modalità differenti:

- ➢ Bypass → i carichi vengono alimentati appena la rete di bypass è disponibile (configurazione di fabbrica).
- ➢ Inverter → i carichi vengono alimentati dall'inverter (anche se la rete di bypass è disponibile) quando la tensione di batteria ha raggiunto la soglia programmata, successivamente al riavvio del raddrizzatore.
- ➢ Inverter Man. → l'alimentazione in uscita NON viene ripristinata automaticamente; il sistema chiede conferma del riavvio, che può essere effettuato solo manualmente da un operatore tramite pannello frontale.



Figura 4 – Funzionamento da batteria



3.3.4 Bypass manuale

Il funzionamento in bypass manuale è necessario ogni volta che si voglia provare la funzionalità dell'UPS, oppure durante lavori di manutenzione o riparazione.

Durante il bypass manuale per riparazione o manutenzione l'UPS è completamente spento e il carico è alimentato direttamente dalla rete di bypass.

Seguire le procedure riportate nel manuale

La manovra di inserimento del bypass manuale e ritorno deve essere eseguita rispettando la procedura riportata nella sezione di installazione e avviamento. Si declina ogni responsabilità da danni derivanti da manovre errate.

Bypass manuale esterno

Negli UPS della linea B9600FXS il sezionatore di bypass manuale è opzionale ed esterno all'apparato.



Figura 5 – By-pass manuale

3.4 COMANDI E ORGANI DI MANOVRA

I comandi e gli organi di manovra dell'UPS sono indicati di seguito:

- Sezionatore AC ingresso raddrizzatore (RCB)
- Sezionatore AC ingresso linea di bypass (SBCB)
- Sezionatore uscita UPS (OCB)
- Sezionatore di bypass manuale (MBCB) Opzionale esterno per linea B9600FXS
- > Sezionatore / Interruttore di batteria (BCB) Opzionale, esterno all'UPS
- Pulsante di arresto di emergenza (EPO)
- Selettore Normale/Bypass (SW1)
- Pannello di comando LCD



Verificare l'addestramento del personale

L'utilizzo degli organi di manovra e comando dell'UPS è destinato a personale autorizzato. Si consiglia di verificare l'addestramento del personale addetto all'utilizzo e alla manutenzione del sistema.

3.4.1 Sezionatori (ingresso DC e uscita AC)

I sezionatori previsti sull'UPS servono per isolare la parte di potenza del dispositivo dalla rete AC di alimentazione, dalla batteria di accumulatori e dai carichi.



Presenza di tensione sui terminali

I sezionatori non isolano completamente l'UPS, all'interno del quale sono ancora presenti le tensioni della rete AC e della batteria sui terminali. Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione sull'apparato provvedere a:

- isolare completamente il dispositivo azionando gli interruttori esterni;
- > attendere almeno 5 minuti per far scaricare i condensatori.

3.4.2 Pulsante di arresto di emergenza (EPO)

Il pulsante di arresto di emergenza viene utilizzato per disconnettere immediatamente l'uscita dell'UPS disalimentando i carichi e provvede inoltre a spengere l'inverter.



Azionare il pulsante solo in caso di vera emergenza

I componenti del sistema vengono sollecitati fortemente in caso di manovra del pulsante di arresto di emergenza sotto carico.

> Utilizzare il pulsante di arresto di emergenza solo in caso di vera emergenza.



Bypass manuale esterno

Negli UPS della linea B9600FXS il pulsante di arresto di emergenza locale non è previsto.

L'UPS è inoltre provvisto di due morsetti (Eac1-Eac2) sui quali è possibile collegare un eventuale contatto di arresto di emergenza remoto.

La presenza di tensione sui morsetti di uscita viene ripristinata appena il pulsante di arresto, oppure il contatto remoto, viene riportato nella posizione iniziale.



Ripristinare l'alimentazione in uscita solamente quando le cause che hanno portato all'arresto di emergenza sono state eliminate e si è certi che non ci siano pericoli per le persone o le cose.

3.4.3 Selettore Normale/Bypass (SW1)

Il selettore Normale/Bypass è montato all'interno del quadro ed è accessibile solamente aprendo la porta frontale. Viene generalmente utilizzato durante la procedura di bypass manuale, quando è necessario isolare l'UPS per manutenzione o riparazione.

Seguire le procedure riportate nel manuale

Il selettore Normale/Bypass deve essere manovrato solamente in accordo alle procedure riportate nella sezione di installazione e avviamento. Si declina ogni responsabilità da danni derivanti da manovre errate.

3.4.4 Pannello di comando LCD

Il pannello di comando dell'UPS è utilizzato per:

- > Verificare i parametri di funzionamento del dispositivo
- Verificare gli allarmi presenti
- Accedere allo storico eventi
- Visualizzare le informazioni sul dispositivo
- Modificare parametri operativi

Il menù che permette la modifica dei parametri è protetto da password per evitarne l'accesso a personale non autorizzato.



4 PANNELLO FRONTALE

Il pannello frontale dell'UPS è composto da un display alfanumerico a 2 righe più 5 tasti funzione e consente il completo monitoraggio dello stato dell'UPS.

Il sinottico di flusso agevola la comprensione dello stato di funzionamento.



Figura 6 – Pannello frontale UPS

4.1 TASTI FUNZIONE

Il pannello frontale dell'UPS è provvisto di 5 tasti, le cui funzioni sono indicate nella tabella seguente:

Tasto	Funzioni assegnate			
	 Scorre i menu verso l'alto Incrementa i valori di una unità Seleziona un valore 			
	 Scorre i menu verso il basso Decrementa i valori di una unità Seleziona un valore 			
ENTER	 Seleziona un menu Conferma le modifiche 			
	Silenzia il buzzer (attivato a seguito di un allarme o anomalia)			
RESET	 Torna al menu precedente 			

4.2 FUNZIONE DEI LED DEL SINOTTICO





LED 1	Ŭ	VERDE	Rete AC ingresso raddrizzatore in tolleranza
	<u>ф</u> Оф	VERDE	Senso ciclico errato
	0	OFF	Mancanza rete AC ingresso raddrizzatore
	Ŭ	VERDE	Rete AC bypass in tolleranza
LED 2	Ŭ0Ŭ	VERDE	Senso ciclico errato
	0	OFF	Rete AC bypass fuori tolleranza Mancanza rete AC bypass
	<u>фоф</u>	VERDE	Raddrizzatore spento oppure guasto
LED 3	—	ROSSO	Tensione DC fuori tolleranza
	Ŭ	VERDE	Raddrizzatore acceso e tensione DC in tolleranza
	Ŭ-	VERDE	Interruttore BCB chiuso e batteria in carica
	<u>ф</u> Оф	VERDE	Batteria in scarica o in TEST
LED 4	ĕ́∙0ĕ́	ARANCIO	Interruttore BCB aperto
	Ŭ	ROSSO	Batteria guasta (a seguito test di batteria)
	0	OFF	Batteria non presente
	Ŭ	VERDE	Tensione inverter in tolleranza e static switch chiuso
LED 5	<u> </u>	VERDE	Sovraccarico inverter o corto circuito
	0	OFF	Inverter spento o tensione fuori tolleranza
	<u> </u>	ARANCIO	Ritrasferimento bloccato
LED 6	–	ARANCIO	Static switch bypass chiuso
	0	OFF	Static switch bypass aperto
	Ŭ-	VERDE	Interruttore di uscita OCB chiuso
	0	OFF	Interruttore di uscita OCB aperto
LED 8	<u> </u>	ARANCIO	Interruttore di bypass manuale MBCB chiuso
	0	OFF	Interruttore di bypass manuale MBCB aperto
LED 9	- Č	ROSSO	Arresto di emergenza (EPO) attivato
	0	OFF	Funzionamento normale
LED 10	ĕ°0ĕ	ARANCIO	Richiesta intervento di manutenzione (lampeggio lento)
	ĕ∙0ĕ	ARANCIO	Allarme critico (lampeggio veloce)
	0	OFF	Funzionamento normale

5 GESTIONE DEL PANNELLO LCD

5.1 MENU PRINCIPALI





5.2 VISUALIZZAZIONE DELLE MISURE

Il menu MISURE è strutturato come segue:



Figura 8 – Struttura menu MISURE (1 di 2)



Figura 9 – Struttura menu MISURE (2 di 2)

Sotto-menu	Dati visualizzati	Accuratezza
INGRESS0	Tensione ingresso raddrizzatore (1) (2)	1 V
	Corrente ingresso raddrizzatore (3)	1 A
	Frequenza	0,1 Hz
	Potenza di ingresso	1 kVA
USCITA	Tensione ^{(1) (2)}	1 V
	Corrente ⁽³⁾	1 A
	Frequenza	0,1 Hz
	Potenza attiva	1 kW
	Potenza apparente	1 kVA
	Percentuale di carico	1 %
DUDACC	Tensione ^{(1) (2)}	1 V
	Frequenza	0,1 Hz
INVERTER	Tensione ^{(1) (2)}	1 V
	Frequenza	0,1 Hz
AC / DC	Tensione uscita raddrizzatore	1 V
BATTERIA	Tensione e corrente	1 V / 1 A
	Capacità nominale	1 Ah
	Autonomia residua	1 min / 1 %

(1) Le misure di tensione sono sempre riferite tra fase e neutro
 (2) Le tre tensioni sono visualizzate in una schermata unica nella forma "xxx yyy zzz V"
 (3) Le tre correnti di linea sono visualizzate in una schermata unica nella forma "xxx yyy zzz A"



5.3 DIAGNOSTICA DI BASE

Dal menu ALLARMI è possibile visualizzare lo stato di funzionamento attuale del dispositivo ed accedere allo storico eventi, secondo la seguente struttura.



Figura 10 – Struttura menu allarmi

Sotto-menu	Dati visualizzati
STATO UPS	Allarmi presenti e stati di funzionamento
STORICO	Storico eventi

Il pannello LCD si porta automaticamente al menu ALLARMI ogni volta che si verifica un allarme; il segnalatore acustico, se abilitato, viene attivato per indicare l'avvenuta anomalia. La tacitazione viene effettuata premendo il pulsante 🗣 (BUZZER).



STATO UPS Ultimo allarme/stato Visualizzazione del primo allarme presente (se non presenti allarmi visualizzazione dello stato di funzionamento)

Premendo il tasto ▼ si scorre il menu e si passa all'allarme/stato successivo (in ordine alfabetico)

Cancellazione automatica allarmi

Nell'eventualità che un allarme si presenti e poi vengano meno le condizioni che lo hanno provocato, la cancellazione è automatica, così come il riavvio del sistema.

5.3.1 Visualizzazione dello storico allarmi

Tutti gli eventi vengono registrati nello storico.



Il primo evento visualizzato è l'ultimo in ordine di tempo; un nuovo evento fa scorrere automaticamente gli altri di una posizione ed elimina l'evento più vecchio.

La quantità di eventi memorizzati è visualizzata sulla prima riga (xxx/yyy), dove sono riportati rispettivamente il dato visualizzato al momento (posizione nella lista) e il numero totale di dati memorizzati (numero massimo pari a **250**). Un asterisco indica il reset automatico dell'allarme.





5.3.2 Lista degli allarmi e degli stati

ALLARMI

- A1 MANCANZA RETE
- A2 ER SENSO CICL ING
- A3 RADD SPENTO
- A4 ANOMALIA RADD
- A5 TENS DC ERRATA
- A6 BATTERIA IN TEST
- A7 BCB APERTO
- A8 BATTERIA IN SCAR
- A9 FINE AUT BATTERIA
- A10 ANOMALIA BATT
- A11 CORTO CIRCUITO
- A12 STOP TIMEOUT CC
- A13 INV FUORI TOL
- A14 ER SENSO CIC BYP
- A15 BYPASS NON DISP
- **A16** BYP - > CARICO
- A17 RITRASF BLOC
- A18 MBCB CHIUSO
- A19 OCB APERTO
- A20 SOVRACCARICO
- A21 IMMAGINE TERMICA
- A22 BYPASS SWITCH
- A23 EPO CHIUSO
- A24 ALTA TEMP INV/ DC F
- A25 INVERTER SPENTO
- A26 PERDITA COMUNIC
- **A27** ERRORE EEPROM
- A28 GUASTO CRITICO
- A29 MANUTENZ PROGRAM A30 ALLARME GENERALE A31 MBCB BUS CHIUSO A32 EPO BUS A33 CARICO ASIMMETR A34 RICHIESTA SERV A35 BATT DIESEL MODE A36 SPEGNIM VELOCE A37 ALTA TEMP RADD A38 INV -- > CARICO A39 ERRORE LOOP INV A40 ANOMALIA SSI A41 ERR LOOP TEN RAD A42 GUASTO FUSIB ING A43 ERR LOOP COR RAD A44 DESATURAZIONE A45 ALTA TEMP SSW A46 PERDITA RIDOND A47 ERR INVIO PARAM A48 ERR RIC PARAM EE A49 DISCOR TEST MODE A50 SSW BLOCCATO **A51** TEMPERATURA BATT A53 ER COMP FIRMWARE A54 ERRORE CAN A55 CAVO PAR DISC A56 TERNA SBILANCIATA A63 SEQ. AVVIO BLOCC



STATI

- S1 BOOSTER OK
- S2 BATTERIA OK
- **S3** INVERTER OK
- S4 INV -- > CARICO
- **S5** INV BYPASS SINCRO
- S6 BYPASS OK
- **S7** BYPASS -- > CARICO
- **S8** CARICA BOOST
- **S9** INV MASTER SINCRO



- Quando si entra nel menù ALLARMI STATI gli stati vengono visualizzati sempre in ordine crescente.
- Gli allarmi vengono mostrati quando si presentano e devono essere tacitati con il buzzer.
- Gli allarmi restano visibili finché sono presenti e vengono registrati automaticamente nello storico eventi, con data e ora.



Descrizione degli allarmi e degli stati

Per una descrizione più approfondita degli allarmi e degli stati vedere la sezione del presente manuale "Guasti e allarmi".



6 IMPOSTAZIONI E OPERAZIONI AVANZATE

L'impostazione di alcuni parametri operativi dell'UPS è possibile dal menu SPECIALE, che è strutturato come segue.

Primo livello	Secondo livello
SPECIALE	RESET DISPOSITIVO ?
RESET	SI / NO
SPECIALE	SETTAGGIO OROLOGIO
SETTAGGIO OROLOGIO	gg-mm-aa hh:mm
SPECIALE SELEZIONE LINGUA	SELEZIONE LINGUA
SPECIALE	TEST UPS ?
TEST UPS	SI / NO
SPECIALE	CONFIG. CAPAC. BATT.
CONFIGURAZ. BATTERIA	(vedi sezione apposita)
SPECIALE	TEST BATTERIA ?
TEST BATTERIA	SI / NO
SPECIALE	INSTAL NUOVA BATT ?
INSTALL NUOVA BATT	SI / NO
SPECIALE	RESET STORICO ?
RESET STORICO	SI / NO
SPECIALE MODBUS	INDIRIZZO MODBUS
SPECIALE	AZZERA CONTAORE?
AZZERA CONTAORE	SI / NO

Figura 11 – Struttura menu SPECIALE

Sotto-menu	Dati programmabili		
RESET	Reset di alcune condizioni di blocco		
SETTAGGIO OROLOGIO	Data e ora di sistema		
SELEZIONE LINGUA	Impostazione lingua display		
TEST UPS	Effettua un test di commutazione		
CONFIGURAZ. BATTERIA	Impostazione parametri di batteria		
TEST BATTERIA	Effettua un test della batteria		
INSTALL NUOVA BATT	Imposta l'autonomia al 100%		
RESET STORICO	Reset dello storico eventi		
MODBUS	Indirizzo MODBUS del dispositivo		
AZZERA CONTAORE	Azzeramento del contaore di funzionamento della macchina		



Accesso protetto da password

Il menu IMPOSTAZIONI è protetto da una password impostata in fabbrica per impedire l'accesso a personale non autorizzato.

- > Si raccomanda la minima divulgazione della password di accesso.
- Modifiche ai parametri operativi e avvio di operazioni sull'UPS possono essere potenzialmente pericolose per il dispositivo stesso e per le persone.



6.1 IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA

La data e l'ora possono essere impostate dal menu OROLOGIO.

```
SETTAGGIO OROLOGIO
GG-MM-AA hh:mm
```

Le singole cifre si modificano con i tasti freccia (▲ / ▼) e si confermano con il tasto ← (ENTER)

Impostare correttamente data e ora correnti

La corretta impostazione della data e dell'ora è fondamentale per la registrazione dello storico eventi.

6.2 IMPOSTAZIONE LINGUA DISPLAY

La tabella che segue mostra i linguaggi impostabili per il display.

Parametro	Standard	Range
LINGUA	ITALIANO	ITALIANO TEDESCO FRANCESE INGLESE PORTOGHESE SPAGNOLO POLACCO TURCO

La modifica dei parametri si effettua utilizzando i tasti freccia (\blacktriangle / \triangledown) per incrementare le cifre e il tasto \clubsuit per confermare l'inserimento.

6.3 INSTALLAZIONE NUOVA BATTERIA

II menù INSTALLAZIONE NUOVA BATTERIA serve nel caso in cui durante la fase di avvio non viene chiuso l'interruttore di batteria BCB quando richiesto. In tal caso il sistema si avvia considerando la batteria completamente scarica e attivando l'allarme "A10 – ANOMALIA BATT".

Per impostare l'autonomia della batteria al 100% è necessario accedere al menù e premere il tasto ← per confermare.

6.4 CONFIGURAZIONE BATTERIA

Nel caso che l'UPS sia stato collaudato senza che fossero noti i dati caratteristici della batteria di accumulatori il menù CONFIGURAZIONE BATTERIA permette l'impostazione degli stessi. In particolare possono essere impostati.

- Capacità batteria in Amperora (Ah)
- Corrente di ricarica in Ampere (A)
- Autonomia nominale in minuti




Impostare tutti i parametri

Per salvare tutti i parametri è necessario arrivare alla fine della procedura guidata, fino all'ultima schermata mostrata in precedenza.

Se la procedura viene interrotta prima nessuno dei parametri impostati in precedenza verrà salvato.

6.5 IMPOSTAZIONE PARAMETRI MODBUS

All'interno del menu MODBUS possono essere impostati i parametri relativi alla comunicazione tramite supporto RS485.

Indirizzo Modbus

INDIRIZZO MODBUS	
202	

Le singole cifre si modificano con i tasti freccia (▲ / ▼) e si confermano con il tasto ← (ENTER)

Parametro	Standard	Range
INDIRIZZO MODBUS	1	1 247

6.6 TEST DELL'UPS

Il menù UPS TEST permette di effettuare una prova di commutazione dell'inverter. L'inverter viene spento e il carico trasferito all'alimentazione di bypass. L'alimentazione da inverter viene ripristinata automaticamente dopo pochi secondi.



Possibile perdita di alimentazione

In caso di mancanza rete durante l'effettuazione del test non è garantito l'intervento immediato dell'inverter.

6.7 TEST DI BATTERIA

Il menù TEST DI BATTERIA permette di effettuare una breve prova di scarica della batteria. Nel caso la batteria non sia efficiente al termine del test viene generato l'allarme "A10 – ANOMALIA BATT".



Possibile perdita di alimentazione

Questo test può essere rischioso per la continuità sui carichi se la batteria non è pienamente carica.

6.8 RESET DEL SISTEMA

L'UPS è provvisto di protezioni interne che provvedono al blocco del sistema o di alcune sue sezioni. Tramite il menu RESET è possibile sbloccare l'allarme e ripristinare il funzionamento normale. Nel caso l'anomalia persista l'UPS si riporta nella condizione di blocco precedente.

In alcuni casi il RESET è necessario per ripristinare semplicemente una segnalazione di anomalia, quindi l'UPS continua a funzionare.



Le condizioni di blocco che impongono un reset manuale sono:

- Blocco ritrasferimento interruttore statico (allarme A17)
- > Arresto inverter per intervento del sensore di desaturazione IGBT (allarme A44)
- Arresto inverter per timeout corto-circuito (allarme 12)
- > Arresto inverter per intervento protezione immagine termica (allarme 21)
- > Arresto inverter per intervento sensore di spegnimento veloce (allarme A36)
- > Arresto inverter per errore loop di controllo tensione (allarme A39)
- > Arresto booster per errore loop di controllo tensione (allarme A41)
- > Arresto booster per errore loop di controllo corrente (allarme A43)
- Blocco interruttore statico (allarme A50)
- > Arresto booster per intervento del sensore di simmetria del carico (allarme A33)
- > Intervento allarme di avaria batteria (allarme A10)
- > Richiesta manutenzione programmata (allarme A29)

Per la descrizione dello stato dell'UPS in ciascuna delle condizioni di blocco elencata in precedenza fare riferimento alla sezione "Guasti e allarmi".

6.9 RESET STORICO ALLARMI

Accedere al menu RESET STORICO.



Perdita di dati

Lo storico eventi contiene dati molto importanti per monitorare il comportamento del dispositivo nel tempo. Si consiglia di provvedere al salvataggio dei dati prima di effettuarne la cancellazione.



7 INFORMAZIONI SUL SISTEMA

Il menu INFO fornisce informazioni generali sull'UPS, secondo la struttura mostrata di seguito.



Figura 12 – Struttura menu INFO

Tutti i dati mostrati all'interno delle varie sezioni sono impostati in fabbrica tramite apposito software di interfaccia e non possono essere modificati tranne che da parte di personale autorizzato dal costruttore.

Gli unici parametri modificabili sono le impostazioni MODBUS (vedi menu SPECIALE).



Sotto-menu	Dati visualizzati
NUMERO SERIE	Numero di serie del dispositivo assegnato dal costruttore e da eventuale distributore OEM
TIPO DISPOSITIVO	Tipologia dispositivo, può essere: > UPS – ON LINE > CONVERTITORE DI FREQUENZA > UPS – ECO MODE > SINGOLO UPS > PARALLELO
PARALLELO (1)	Dati relativi alla configurazione parallelo
MODBUS	Indirizzo MODBUS del dispositivo
VERSIONE FIRMWARE	Versioni firmware installate a bordo del sistema
SERVICE	Stringa di testo scorrevole con informazioni relative all'assistenza tecnica
CONTAORE	Dati relativi al numero di ore di funzionamento della macchina

⁽¹⁾ Il menù è attivo solamente se l'UPS fa parte di un sistema Parallelo, oppure Load Sync

7.1 INFORMAZIONI SUL FUNZIONAMENTO IN PARALLELO

Il menù PARALLELO è attivo solamente se l'UPS fa parte di un sistema parallelo oppure load-sync.

7.1.1 Posizione dell'UPS



Il primo numero sulla seconda riga identifica la *posizione* di quel particolare UPS nel sistema di parallelo; il secondo numero rappresenta il numero totale di UPS.

7.1.2 Priorità Master / Slave

PARALLELO	
MASTER	

La stringa sulla seconda riga può avere due valori, "MASTER" oppure "SLAVE". Nel sistema può essere presente un solo UPS *MASTER*, in caso contrario c'è un conflitto sul bus di comunicazione dati.

7.1.3 Controllo bus di comunicazione



La seconda riga di questo menù dà un'indicazione di massima della comunicazione fra gli UPS che compongono il sistema.

- > I numeri rappresentano i singoli UPS.
- > Le lettere M e S stanno rispettivamente per MASTER e SLAVE.
- Le parentesi [] intorno ad una lettera indicano che stiamo lavorando su quello specifico UPS.
- Un eventuale punto interrogativo accanto ad un numero indica che quell'UPS non sta comunicando sul bus dati.

Supponiamo di avere la seguente situazione:

- sistema composto da 4 UPS;
- > al momento l'UPS MASTER è l'UPS2;
- > stiamo verificando la comunicazione dati sull'UPS3;
- I'UPS4 non comunica.

Il menù si presenterà come mostrato di seguito.

Nel caso che i dispositivi in parallelo siano più di quattro il menù si presenta come segue.

I punti indicano la presenza di un ulteriore menù che mostra lo stato degli altri UPS del sistema.

7.1.4 Tipo di parallelo



La stringa sulla seconda riga può avere due valori, "POTENZA" oppure "RIDONDANTE+x"

- POTENZA significa che il sistema di parallelo è impostato in maniera tale da necessitare della presenza di tutti gli UPS per alimentare il carico.
- RIDONDANTE+x significa che il sistema è ridondante e l'indice di ridondanza è indicato dal numero "x". Per esempio, in un sistema composto da 3 UPS, "RIDONDANTE+2" significa che uno solo degli UPS è sufficiente per alimentare il carico.

7.1.5 Statistiche messaggi

La sezione statistiche relative ai messaggi scambiati sui bus di comunicazione si compone di tre diversi menù.



Numero di messaggi ricevuti e percentuale di accuratezza della ricezione, relativamente allo stato degli interruttori statici. I messaggi vengono scambiati fra tutti gli UPS, quindi il numero incrementa su tutti.

STATIST CAN INV SYNC RX: 15849 100.0%

Numero di messaggi ricevuti e percentuale di accuratezza della ricezione, relativamente ai segnali di sincronismo. I messaggi vengono inviati dall'UPS MASTER, quindi il numero incrementa solo sugli UPS SLAVE.



Numero di messaggi ricevuti e percentuale di accuratezza della ricezione, relativamente agli stati del sistema. I messaggi vengono scambiati fra tutti gli UPS, quindi il numero incrementa su tutti.

7.2 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA

Il menu SERVICE fornisce informazioni importanti relativamente all'assistenza tecnica sull'UPS.

Le informazioni sono visualizzate tramite una stringa di testo di max. 60 caratteri che scorre sulla seconda riga del display.

Fare comunque riferimento anche agli indirizzi e ai numeri di contatto riportati nel presente manuale.



8 GUASTI E ALLARMI

Come indicato nei capitoli precedenti il sistema è provvisto di una diagnostica di base che permette la visualizzazione immediata delle condizioni di funzionamento.

Il pannello LCD si porta immediatamente sulla schermata degli allarmi e viene attivato il segnalatore acustico (se abilitato). In ogni schermata vengono visualizzati il codice alfanumerico dell'allarme e una breve descrizione dello stesso.





Pericolo di lesioni a seguito shock elettrico

Prima di effettuare qualsiasi intervento sull'UPS aver cura di rispettare tutte le indicazioni relative alla sicurezza:

- > tutti i lavori sull'apparato devono essere svolti da personale qualificato;
- accedere ai componenti interni solo dopo aver disconnesso il dispositivo dalle sorgenti di alimentazione;
- > utilizzare sempre i dispositivi di protezione specifici per ciascun tipo di attività;
- > seguire scrupolosamente le istruzioni riportate nei manuali;
- in caso di dubbi o impossibilità a risolvere il problema si prega di contattare immediatamente la Borri.



8.1 DEFINIZIONE DEGLI STATI DI FUNZIONAMENTO

Stato	S1	BOOSTER OK
Descrizione	La sez	ione raddrizzatore funziona regolarmente.
Condizione operativa	ll radd	rizzatore alimenta l'inverter e tiene in carica la batteria.

Stato	S2	BATTERIA OK
Descrizione	La bat	teria è connessa all'UPS.
Condizione operativa	La bat alimen	tteria viene tenuta in carica dal raddrizzatore ed è pronta ad tare l'inverter.

Stato	S3	INVERTER OK
Descrizione	La ten	sione e la frequenza dell'inverter sono nel range ammesso.
Condizione operativa	L'inver	ter è pronto per erogare alimentare il carico.

Stato	S4	INV> CARICO
Descrizione	L'inver	ter alimenta il carico.
Condizione operativa	II caric	o è alimentato attraverso l'interruttore statico di inverter.

Stato	S5	INV BYPASS SINCRO
Descrizione	L'inver	ter è sincronizzato con il bypass.
Condizione operativa	ll sinci può ef	ronismo fra inverter e bypass è agganciato e l'interruttore statico fettuare commutazioni fra le due sorgenti.

Stato	S 6	BYPASS OK
Descrizione	La ten	sione e la frequenza del bypass sono nel range ammesso.
Condizione operativa	La rete	e di bypass è disponibile alla commutazione in caso di guasto er.

Stato	S7	BYPASS> CARICO
Descrizione	Carico	alimentato dalla rete di bypass.
Condizione operativa	II cario attendo	co è alimentato da bypass attraverso l'interruttore statico, si e il riavvio dell'inverter.

Stato	S 8	CARICA BOOST
Descrizione	La bat	teria è in carica <i>BOOST</i> .
Condizione operativa	II rado ritorno	drizzatore sta caricando la batteria con tensione maggiore. Il alle condizioni di carica TAMPONE è automatico.

Stato	S9	INV MASTER SINCRO
Descrizione	L'inver	ter è sincronizzato con l'UPS MASTER.
Condizione operativa	Questo sincroi	o stato è presente solo sugli UPS SLAVE e indica che l'inverter è nizzato con il segnale inviato dall'UPS MASTER.



8.2 CONTROLLO DEI GUASTI

Allarme	A1	MANCANZA RETE
Descrizione	La tensione o la frequenza della rete di ingresso sono fuori dal range di tolleranza.	
Possibili cause		nstabilità o mancanza della rete. Errato senso ciclico delle fasi.
Soluzioni	1.0 2.\ 3.9	Controllare i collegamenti di connessione alla rete. /erificare la stabilità della tensione di rete. Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A2	ER SENSO CICL ING
Descrizione	ll sens	o ciclico delle fasi della rete di ingresso al raddrizzatore è errato.
Possibili cause	Errato collegamento dei cavi di potenza.	
Soluzioni	1.\ 2.\$	/erificare il senso ciclico delle fasi. Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A3	RADD SPENTO
Descrizione	Il raddrizzatore è stato momentaneamente arrestato e l'inverter viene alimentato dalla batteria.	
Possibili cause	 Instabilità della tensione o della frequenza della rete AC. Possibile guasto del circuito di controllo del raddrizzatore. 	
Soluzioni	1.\ 2. 3.\$	/erificare i parametri della tensione della rete AC. Riavviare il dispositivo. Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A4	ANOMALIA RADD	
Descrizione	ll radd	Il raddrizzatore è stato arrestato per anomalia interna.	
Possibili cause	> F	Possibile guasto del circuito di controllo del raddrizzatore.	
Soluzioni	1.\ 2.F 3.S	/erificare quali allarmi sono presenti e seguire le procedure indicate. Riavviare il dispositivo. Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.	

Allarme	A5	TENS DC ERRATA	
Descrizione	La ten	La tensione DC misurata è fuori dai limiti di tolleranza.	
Possibili cause	 In mancanza rete la batteria ha raggiunto la tensione di scarica. Guasto del circuito di misura. 		
Soluzioni	1.\ 2.I 3.\ 4.F 5.S	/erificare il valore effettivo della tensione DC misurata. n caso di mancanza rete attendere che la tensione AC venga ripristinata. /erificare quali allarmi sono presenti e seguire le procedure indicate. Riavviare il dispositivo. Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.	

Allarme	A6	BATTERIA IN TEST
Descrizione	La ter scarica	nsione del raddrizzatore viene ridotta per avviare una breve a controllata della batteria.
Possibili cause	→ E i	E' stato avviato un test di batteria, automaticamente (se mpostato) oppure manualmente dall'operatore.
Soluzioni	1.7	Attendere la fine del test e verificare eventuali anomalie della batteria.

Allarme	A7	BCB APERTO	
Descrizione	II sezio	Il sezionatore di batteria è aperto.	
Possibili cause	> :	Sezionatore di batteria aperto.	
Soluzioni	1.\ 2.\ 3.\ 4.;	Verificare lo stato del sezionatore di batteria. Verificare la funzionalità del contatto ausiliario del sezionatore. Verificare il collegamento tra il contatto ausiliario del sezionatore e i morsetti ausiliari dell'UPS (se previsti). Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.	

Allarme	A8 BATTERIA IN SCAR	
Descrizione	La batteria è in scarica.	
Possibili cause	 Batteria in scarica a seguito mancanza rete. Guasto del raddrizzatore. 	
Soluzioni	 Verificare quali allarmi sono presenti e seguire le procedure indicate. Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica. 	



Allarme	A9	FINE AUT BATTERIA
Descrizione	La bat	teria ha raggiunto il livello di scarica di pre-allarme.
Possibili cause		Batteria in scarica a seguito mancanza rete. Guasto del raddrizzatore.
Soluzioni	1.\ 2.\$	Verificare quali allarmi sono presenti e seguire le procedure indicate. Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A10	ANOMALIA BATT	
Descrizione	Anoma	Anomalia a seguito di test di batteria.	
Possibili cause	> /	Anomalia batteria.	
Soluzioni	1.\ 2. 3.\$	Verificare la batteria. Resettare il sistema. Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.	

Allarme	A11	CORTO CIRCUITO
Descrizione	ll sens	ore di corrente ha rilevato un corto circuito in uscita.
Possibili cause		Problema sui carichi. Guasto del circuito di misura.
Soluzioni	1. ^v 2.s	Verificare i carichi connessi all'uscita dell'UPS. Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A12	STOP TIMEOUT CC
Descrizione	Arresto sovrac	o inverter per corto circuito prolungato in assenza rete oppure per corrente in ingresso al ponte inverter.
Possibili cause		Corto circuito sui carichi in assenza rete. Guasto del ponte inverter. Picco temporaneo di corrente.
Soluzioni	1.F 2.\$	Resettare il sistema. Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A13	INV FUORI TOL
Descrizione	La ter tollera	nsione o la frequenza dell'inverter sono fuori dal range di nza.
Possibili cause	> : > (Spegnimento inverter per allarme. Guasto inverter.
Soluzioni	1.\ 2.;	/erificare quali allarmi sono presenti e seguire le procedure indicate. Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A14	ER SENSO CIC BYP
Descrizione	ll sens	o ciclico delle fasi della rete di bypass è errato.
Possibili cause		Errato collegamento dei cavi di potenza.
Soluzioni	1. ^v 2.9	Verificare il senso ciclico delle fasi. Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A15	BYPASS NON DISP
Descrizione	La ten tollera	sione o la frequenza della rete di bypass sono fuori dal range di nza.
Possibili cause		nstabilità o mancanza della rete di bypass. Errato senso ciclico delle fasi.
Soluzioni	1.0 2.\ 3.\$	Controllare i collegamenti di connessione alla rete. √erificare la stabilità della tensione di rete. Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A16	BYP> CARICO
Descrizione	II caric	o è alimentato dalla rete di bypass.
Possibili cause	> -	Trasferimento momentaneo per guasto inverter.
Soluzioni	1.\ 2.\$	Verificare lo stato dell'inverter e controllare eventuali altri allarmi presenti. Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.



Allarme	A17 RITRASF BLOC
Descrizione	Il carico è bloccato sulla rete di bypass
Possibili cause	 Commutazioni molto frequenti dovute a spunti di carico. Problemi sull'interruttore statico.
Soluzioni	1. Resettare il sistema. 2. Verificare gli spunti di corrente dei carichi. 3. Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A18	MBCB CHIUSO
Descrizione	II sezio	onatore di bypass manuale è chiuso.
Possibili cause	Sezionatore di bypass manuale chiuso.	
Soluzioni	1.\ 2.\ 3.\$	√erificare lo stato del sezionatore di bypass manuale. √erificare la funzionalità del contatto ausiliario del sezionatore. Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A19	OCB APERTO
Descrizione	II sezio	onatore di uscita è aperto.
Possibili cause	 Sezionatore di uscita aperto. 	
Soluzioni	1.\ 2.\ 3.S	Verificare lo stato del sezionatore di uscita. Verificare la funzionalità del contatto ausiliario del sezionatore. Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A20	SOVRACCARICO
Descrizione	II sens perma	ore di corrente ha rilevato un sovraccarico in uscita. Se l'allarme ne si attiverà la protezione di immagine termica (allarme A21).
Possibili	> 3	Sovraccarico in uscita.
cause	> (Guasto del circuito di misura.
Soluzioni	1.\ 2.(/erificare i carichi connessi all'uscita dell'UPS. Contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A21	IMMAGINE TERMICA
Descrizione	La pro sovrac minuti	otezione di immagine termica si è attivata in seguito ad un carico prolungato dell'inverter. L'inverter viene arrestato per 30 per poi essere riavviato.
Possibili cause		Sovraccarico in uscita. Guasto del circuito di misura.
Soluzioni	1.\ 2.I 3.;	/erificare i carichi connessi all'uscita dell'UPS. Nel caso si voglia ripristinare subito l'alimentazione da inverter resettare il sistema. Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A22	BYPASS SWITCH
Descrizione	E' stat	o manovrato il selettore "Normale/Bypass"
Possibili cause		Manovra per manutenzione.
Soluzioni	1. ^v 2.\$	Verificare la posizione del selettore. Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A23 EPO CHIUSO
Descrizione	Il sistema è bloccato in seguito all'azionamento del pulsante di arresto di emergenza.
Possibili cause	Azionamento del pulsante di arresto di emergenza (locale o remoto).
Soluzioni	 Sbloccare l'arresto di emergenza e resettare l'allarme. Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A24	ALT TEM INV/DC F
Descrizione	Alta temperatura del dissipatore di calore del ponte inverter o intervento dei fusibili DC di protezione del ponte inverter.	
Possibili cause	 Guasto dei ventilatori di raffreddamento del dissipatore. Temperatura dell'ambiente o dell'aria di raffreddamento troppo elevata. Intervento dei fusibili DC di protezione. 	
Soluzioni	1.(2.F 3.\ 4.\ 5.S	Controllare il funzionamento dei ventilatori. Pulire le griglie di aerazione e gli eventuali filtri aria. Verificare il sistema di condizionamento (se presente). Verificare lo stato dei fusibili DC in ingresso al ponte inverter. Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.



Allarme	A25	INVERTER SPENTO
Descrizione	L'inve	rter è bloccato per anomalia di funzionamento.
Possibili cause	> '	Varie.
Soluzioni	1.I 2.S	Resettare il sistema. Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A26	PERDITA COMUNIC
Descrizione	Errore	interno.
Possibili cause		Problemi di comunicazione del microcontrollore.
Soluzioni	1.5	Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A27	ERRORE EEPROM
Descrizione	II con E ² PRC	trollore ha rilevato un errore nei parametri memorizzati in DM.
Possibili cause		nserimento di parametri errati durante la programmazione.
Soluzioni	1.0	Contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A28	GUASTO CRITICO
Descrizione	E' presente un allarme che causa l'arresto di una parte dell'UPS (raddrizzatore, inverter, interruttore statico).	
Possibili cause	> (Guasto del sistema.
Soluzioni	1.\ 2.\$	/erificare quali allarmi sono presenti e seguire le procedure indicate. Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A29	MANUTENZ PROGRAM
Descrizione	E' nec	essario effettuare un intervento di manutenzione.
Possibili cause	> E	E' trascorso il tempo limite dall'ultimo intervento.
Soluzioni	1.0	Contattare il servizio di Assistenza Tecnica.



Allarme	A30 ALLARME GENERALE
Descrizione	Allarme cumulativo.
Possibili cause	E' presente almeno un allarme.
Soluzioni	1. Verificare quali allarmi sono presenti e seguire le procedure indicate.

Allarme	A31	MBCB BUS CHIUSO
Descrizione	II sezio	onatore di bypass manuale è chiuso.
Possibili cause	Sezionatore di bypass manuale chiuso.	
Soluzioni	1.\ 2.\ 3.\$	Verificare lo stato del sezionatore di bypass manuale. Verificare la funzionalità del contatto ausiliario del sezionatore. Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A32	EPO BUS
Descrizione	II sister di emer	ma è bloccato in seguito all'azionamento del pulsante di arresto rgenza.
Possibili cause	≻ A re	zionamento del pulsante di arresto di emergenza (locale o emoto).
Soluzioni	1.S 2.S	bloccare l'arresto di emergenza e resettare l'allarme. le l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A33 CARICO ASIMMETR
Descrizione	Le tensioni misurate sui condensatori DC (positiva e negativa verso punto centrale) sono diverse.
Possibili cause	 Possibile guasto del circuito di misura. Possibile anomalia dei condensatori DC.
Soluzioni	1.Resettare il sistema. 2.Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A34	RICHIESTA SERV
Descrizione	E' nec	essario un intervento di verifica dell'UPS.
Possibili cause	> F	Possibile anomalia dell'UPS.
Soluzioni	1.5	Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.



Allarme	A35	BATT DIESEL MODE
Descrizione	L'UPS	è alimentato dal generatore diesel.
Possibili cause	≺ 8	l contatto ausiliario di attivazione del generatore diesel, connesso all'UPS, è chiuso e impone tale modalità operativa.
Soluzioni	1.7	Attendere l'arresto del generatore diesel appena la tensione di rete viene ripristinata.
	2.\	/erificare la connessione del contatto ausiliario di segnalazione avvio del generatore diesel ai morsetti XD1/XD-2.
	3.5	Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A36	SPEGNIM VELOCE
Descrizione	Arresto inverter per intervento del sensore di protezione per variazioni repentine della tensione DC.	
Possibili cause	Anomalia batteria.	
Soluzioni	1.\ 2. 3.\$	Verificare la batteria. Resettare il sistema. Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A37	ALTA TEMP RADD		
Descrizione	Alta te	Alta temperatura del dissipatore di calore del raddrizzatore.		
Possibili cause		 Guasto dei ventilatori di raffreddamento del dissipatore. Temperatura dell'ambiente o dell'aria di raffreddamento troppo elevata. 		
Soluzioni	1.(2. 3.\ 4.\$	Controllare il funzionamento dei ventilatori. Pulire le griglie di aerazione e gli eventuali filtri aria. /erificare il sistema di condizionamento (se presente). Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.		

Allarme	A38	INV> CARICO	
Descrizione	Il carico è alimentato dall'inverter. Allarme attivo per UPS in modalità "ECO", dove l'alimentazione privilegiata è dalla rete di bypass.		
Possibili cause	Trasferimento momentaneo per mancanza rete di bypass.		
Soluzioni	1. ^v 2.3	Verificare lo stato della rete di bypass e controllare eventuali altri allarmi presenti. Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.	

Allarme	A39	ERRORE LOOP INV
Descrizione	II cont inverte	rollo non è in grado di regolare accuratamente la tensione di er.
Possibili cause	Guasto del sistema di regolazione.	
Soluzioni	1.I 2.\$	Resettare il sistema. Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A40	ANOMALIA SSI
Descrizione	II siste	ma ha rilevato un'anomalia dell'interruttore statico.
Possibili cause	 Possibili problemi sui carichi. Anomalia dell'interruttore statico. 	
Soluzioni	1. ^v 2.5	Verificare l'assorbimento in dei carichi e l'eventuale presenza di componenti continue sulla corrente AC. Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A41	ERR LOOP TEN RAD
Descrizione	Il controllo non è in grado di regolare accuratamente la tensione di uscita raddrizzatore.	
Possibili cause	> (Guasto del sistema di regolazione.
Soluzioni	1.I 2.S	Resettare il sistema. Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A42	GUASTO FUSIB ING	
Descrizione	Guast	Guasto dei fusibili di protezione AC ingresso raddrizzatore.	
Possibili cause	> 3	 Sovracorrente in ingresso. 	
Soluzioni	1.(2.\$ 3.1 4.\$	Controllare i fusibili verificando lo stato del segnalatore di fusione. Sostituire gli eventuali fusibili guasti. Riavviare il sistema. Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.	



Allarme	A43	ERR LOOP COR RAD
Descrizione	Il controllo non è in grado di regolare accuratamente la corrente di uscita raddrizzatore.	
Possibili cause	Guasto del sistema di regolazione.	
Soluzioni	1.F 2.\$	Resettare il sistema. Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A44 DESATURAZIONE
Descrizione	L'inverter è bloccato in seguito all'intervento del sensore di desaturazione dei driver IGBT.
Possibili cause	Anomalia del ponte inverter.
Soluzioni	1.Resettare il sistema. 2.Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A45	ALTA TEMP SSW	
Descrizione	Alta temperatura del dissipatore di calore dell'interruttore statico.		
Possibili cause		 Guasto dei ventilatori di raffreddamento del dissipatore. Temperatura dell'ambiente o dell'aria di raffreddamento troppo elevata. 	
Soluzioni	1.0 2.1 3.\ 4.\$	Controllare il funzionamento dei ventilatori. Pulire le griglie di aerazione e gli eventuali filtri aria. Verificare il sistema di condizionamento (se presente). Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.	

Allarme	A46	PERDITA RIDOND
Descrizione	Allarme attivo solo su sistemi PARALLELO. La continuità non è garantita in caso di anomalia di uno degli UPS.	
Possibili cause		l carico totale è superiore al valore massimo atteso. Possibile guasto del circuito di misura.
Soluzioni	1.\ 2.\$	/erificare il carico alimentato dal sistema. Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A47	ERR INVIO PARAM
Descrizione	Errore	interno (ERRORE INVIO PARAMETRI EEPROM).
Possibili cause	► F	Problemi di comunicazione del microcontrollore.
Soluzioni	1.0	Contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A48	ERR RIC PARAM EE
Descrizione	Errore	interno (MANCATA RICEZIONE PARAMETRI EEPROM).
Possibili cause	Problemi di comunicazione del microcontrollore.	
Soluzioni	1.0	Contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A49	DISCOR TEST MODE
Descrizione	Errore interno.	
Possibili cause	Problemi di comunicazione del microcontrollore.	
Soluzioni	1.0	Contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A50	SSW BLOCCATO	
Descrizione	L'interruttore statico è bloccato, il carico non è più alimentato.		
Possibili cause	 Anomalia sui carichi. Possibile guasto dell'UPS. 		
Soluzioni	1. 2.1 3.5	Verificare eventuali anomalie sui carichi. Resettare il sistema. Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.	

Allarme	A51	TEMPERATURA BATT
Descrizione	La temperatura della batteria è fuori dai limiti di tolleranza. Allarme attivo solo se è installata e abilitata la sonda di temperatura sulla batteria.	
Possibili cause	> 7 > F	Femperatura anomala all'interno dell'armadio batterie. Possibile guasto del circuito di misura.
Soluzioni	1.\ 2.\$	/erificare la temperatura sulle batterie ed eventualmente rimuovere la causa di allarme. Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.



Allarme	A53	ER COMP FIRMWARE	
Descrizione	Il controllore ha rilevato un'incompatibilità dei software di controllo.		
Possibili cause	> /	Aggiornamento software non eseguito correttamente.	
Soluzioni	1.0	Contattare il servizio di Assistenza Tecnica.	

Allarme	A54	ERRORE CAN
Descrizione	Errore interno.	
Possibili cause	Problemi di comunicazione del microcontrollore.	
Soluzioni	1.(Contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A55	CAVO PAR DISC
Descrizione	Mancata comunicazione del cavo parallelo.	
Possibili cause	>	Cavo di parallelo disconnesso o danneggiato.
Soluzioni	1. 2.0	Controllare la connessione del cavo Contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A56	TERNA SBILANCIATA
Descrizione	Terna d' ingresso raddrizzatore sbilanciata	
Possibili cause	 La terna delle tensioni d'ingresso raddrizzatore sono sbilanciate. Problema sulla scheda di misura 	
Soluzioni	1.(2.(Controllare la tensione di ingresso. Contattare il servizio di Assistenza Tecnica.

Allarme	A63	SEQ. AVVIO BLOCC
Descrizione	Durante l'avvio dell'UPS un'anomalia ha impedito il corretto svolgimento della sequenza.	
Possibili cause		Organi di manovra in posizione errata o manovrati in maniera non corretta. Possibile guasto interno.
Soluzioni	1.\ 2.S	/erificare che la posizione degli organi di manovra (sezionatori, selettori) sia come specificato nelle procedure (vedi sezione "Installazione ed avviamento"). Se l'allarme persiste contattare il servizio di Assistenza Tecnica.